

MANUAL DE INSTRUCCIONES

COCHECITO HOMY 1370TS



bebesit

The logo for Bebesit, featuring the brand name in a bold, lowercase, sans-serif font. Above the letter 'b', there is a graphic element consisting of several small, curved, upward-pointing lines of varying lengths, resembling stylized clouds or a cluster of small stars.



CUADRO Y ACCESORIOS

Antes de usar este producto, verifique cuidadosamente todas las partes del producto, si alguna está dañada o falta, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.



CUADRO



RUEDAS DELANTERAS



RUEDAS TRASERAS



BARRAL DELANTERO



CUBRE PIES

ENSAMBLE E INSTALACIÓN

1. Apertura del cuadro.

Coloque el cochecito de forma horizontal en el suelo, retire la traba, sostenga el manillar con una mano y tire de él hacia arriba hasta desplegar todo el coche.



2. Ruedas delanteras

Inserte el pin de la rueda delantera en el orificio. Repita con la otra rueda.



3. Ruedas traseras

La posición del eje de la rueda trasera está alineado con el botón de bloqueo de seguridad que se encuentra en el manillar. Empuje suavemente cada rueda hasta escuchar el sonido de click.



4. Instalar y retirar el Moisés.

Presione los botones de la barra a ambos lados del moisés y levante para quitarlo. Inserte los botones de plástico a ambos lados del moisés con los orificios correspondientes del marco e presione hacia abajo para instalar.



ENSAMBLE E INSTALACIÓN

5. Barral frontal

Presione los botones redondos a ambos lados del barral con ambas manos y tire hacia arriba hasta que el barral se separe del cuadro del coche..



6. Instalación del cubre pies.

Se instala el cierre del cubre pies y se abrochan los botones pasando por el barral



7. Cinturón de seguridad.

Ajuste los cinturones de hombros, cintura y entrepierna según el tamaño del cuerpo del bebé. Mantenga presionado el botón central rojo para soltar el cinturón de seguridad.



FUNCIONAMIENTO

1. Ajuste de la capota

Abra la capota liberando el clip de plástico. Para cerrar tire hacia atrás.



FUNCIONAMIENTO

2. Freno de ruedas traseras.

Si el pedal del freno de la rueda trasera está presionado, la rueda trasera estará bloqueada. Cuando se levante el pedal trasero, la rueda trasera se desbloqueará.



3. Freno de ruedas traseras.

Ajuste el posa pies con el cierre de clip de plástico. Para mover presione los botones laterales con ambas manos moviendo hacia arriba o hacia abajo según lo deseado.



4. Ajuste del asiento.

Mantenga presionados los botones redondos a ambos lados del moisés y luego suba o bájelo para ajustar las tres posiciones.



5. Ajuste del respaldo.

Respaldo alto: empuje hacia arriba la cinta del regulador, el respaldo se puede ajustar alto.
Respaldo bajo: empuje hacia abajo el regulador. El respaldo se puede ajustar bajo.



FUNCIONAMIENTO

6. Cambio de lado del moisés

Como se muestra en la imagen, mantenga presionado el botón de desbloqueo el moisés con ambas manos, levántelo y retírelo. Después de retirar el moisés gírelo 180 grados para cambiar la dirección. Inserte el clip de fijación del moisés en el agujero del marco para completar el cambio de dirección.



7. Plegado.

Como se muestra en las imágenes, debe desbloquearse presionando los dos botones de bloqueo. Presione hacia abajo, plegando el cuadro y enganchando con la traba.



INSTALACIÓN DEL HUEVITO

1: Inserte el huevito en el cochecito y empuje hacia abajo en la estructura del coche hasta que los pestillos encajen haciendo click, como se muestra en la imagen.



2: Chequee que el huevito haya quedado bien sujetado tirando hacia arriba y corroborando que no se mueva.





PRECAUCIONES

Advertencia:

- (1) Nunca dejes a tu hijo desatendido
- (2) Utilice siempre el sistema de sujeción para evitar que el niño se pare o se caiga del cochecito.
- (3) Este producto no es apto para correr o patinar.
- (4) Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de su uso.
- (5) Para evitar lesiones, asegúrese de mantener alejado a su hijo al desplegar y plegar este producto.
- (6) No ajuste la posición del asiento cuando el niño esté en el asiento.
- (7) No permita que su hijo juegue con este producto.
- (8) Compruebe que la unidad de asiento o los dispositivos de fijación del cuerpo del asiento del cochecito estén correctamente acoplados antes de su uso.
- (9) No exceda el límite de peso máximo de carga de 2 kg en la cesta.
- (10) No exceda el límite de peso máximo de carga de 15 kg en la unidad del asiento.
- (11) Tenga cuidado con los dedos al plegar o desplegar.
- (12) Tenga cuidado con los dedos o cualquier parte de su cuerpo al ajustar el respaldo, el cinturón de seguridad y el parachoques delantero.
- (13) Siempre ponga los frenos de las ruedas cuando el cochecito no esté en movimiento, especialmente en una pendiente.
- (14) Nunca use este cochecito en escaleras o escaleras mecánicas.
- (15) No coloque el cochecito cerca de lugares peligrosos como estufas o piscinas.
- (16) Sólo se permite un niño ocupando el cochecito
- (17). Para evitar el peligro de asfixia, mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.
- (18)Este carrito es adecuado para niños de 0 a 36 meses. No es apto para niños menores de 6 meses cuando se cambia el modo del moisés al asiento y se pone a menos 150 °.



AVISO

Aviso:

- (1) Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y usar este producto. Guarde las instrucciones para consultarlas en el futuro. Se requiere montaje de adultos.
- (2) Antes de ensamblar o usar, inspeccione este producto en busca de herrajes dañados, juntas sueltas, piezas faltantes o bordes afilados.
- (3) No lo utilice si falta alguna pieza o está rota. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto e instrucciones si es necesario. Nunca sustituye las piezas.
- (4) Retire todas las piezas del paquete e identifíquelas antes del montaje.
- (5) Asegúrese de que el bloqueo esté funcionando antes de usar el cochecito.



IMPORTANTE: ¡NUNCA UTILICE
ACCESORIOS NO SUMINISTRADOS POR
EL FABRICANTE



Limpieza y mantenimiento.



- Limpieza y mantenimiento: Limpie la tela directamente con un cepillo.
- Limpie las piezas de metal y plástico con un paño suave, sin detergente ni solución ácida.
- Limpie el marco con un paño suave regularmente, sin ningún limpiador químico.
- Reemplace las piezas dañadas.

Garantía y servicio técnico

La garantía* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros seis (6) meses a partir de la fecha de compra.

Quedan excluidas de la garantía todas las partes de tela. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de seis (6) meses al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado.

Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra. Debes presentar el mismo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

No incluido en la garantía de 6 meses

Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia.

No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.

Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado.

Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del tel. 0810-345-0447 o por mail sat@bebesit.com.ar/postventa@argentrade.net

ASISTENCIA POSTVENTA

Si ya recibiste tu compra y tenés alguna duda o inconveniente ¡No te preocupes!

Estamos para ayudarte

WSP. +54 9 221 477-3376

Email. postventa@argentrade.net