



MANUAL DE INSTRUCCIONES
COCHECITO LUGGY 1301



PRECAUCIONES

- (1) Nunca dejes a tu hijo desatendido.
- (2) Utilice siempre el sistema de sujeción para evitar que el niño se pare o se caiga del cochecito.
- (3) Este producto no es apto para correr o patinar.
- (4) Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de su uso.
- (5) Para evitar lesiones, asegúrese de mantener alejado a su hijo al desplegar y plegar este producto.
- (6) No ajuste la posición del asiento cuando el niño esté en el asiento.
- (7) No permita que su hijo juegue con este producto.
- (8) Compruebe que la unidad de asiento o los dispositivos de fijación del cuerpo del asiento del cochecito estén correctamente acoplados antes de su uso.
- (9) No exceda el límite de peso máximo de carga de 3 kg en la cesta.
- (10) No exceda el límite de peso máximo de carga de 15 kg en la unidad del asiento.
- (11) Tenga cuidado con los dedos al plegar o desplegar.
- (12) Tenga cuidado con los dedos o cualquier parte de su cuerpo al ajustar el respaldo, el cinturón de seguridad y el parachoques delantero.
- (13) Siempre ponga los frenos de las ruedas cuando el cochecito no esté en movimiento, especialmente en una pendiente.
- (14) Nunca use este cochecito en escaleras o escaleras mecánicas.
- (15) No coloque el cochecito cerca de lugares peligrosos como estufas o piscinas.
- (16) Sólo se permite un niño ocupando el cochecito.
- (17). Para evitar el peligro de asfixia, mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.
- (18) Tenga en cuenta que cualquier elemento colgado del manillar puede modificar la estabilidad del coche.



AVISO

Aviso:

- (1) Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y usar este producto. Guarde las instrucciones para consultarlas en el futuro. Se requiere montaje de adultos.
- (2) Antes de ensamblar o usar, inspeccione este producto en busca de herrajes dañados, juntas sueltas, piezas faltantes o bordes afilados.
- (3) No lo utilice si falta alguna pieza o está rota. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto e instrucciones si es necesario. Nunca sustituye las piezas.
- (4) Retire todas las piezas del paquete e identifíquelas antes del montaje.

Cómo abrir el coche



- 1 Despu  s de sacar el cuadro del cart  n. sostenga el mango del manillar y tire hacia arriba para abrir el cochecito como se muestra en la imagen-2.

Cuadro correctamente abierto



- 2 El cochecito correctamente abierto es como en la imagen 2-1 _ preste atenci  n al pasador plegable, este debe estar totalmente bloqueado como se muestra en la imagen 2-2.

C  mo ensamblar las ruedas delanteras



- 3 Inserte el pasador de la rueda delantera en el orificio como muestra la figura 3-1. Presione el bot  n de metal en el interior y saque las ruedas con la otra mano como en la imagen. 3-2

C  mo ensamblar las ruedas traseras

C  mo remover las ruedas traseras



- 4 Inserte el pasador de la rueda trasera en el orificio como se muestra en la imagen 4-1. Presione el bot  n de metal hacia adentro y saque las ruedas. con la otra mano como en la foto. 4-2

Cómo fijar la posición de las ruedas



- 5 Cuando necesite fijar la rueda delantera para ir en línea recta, presione el botón en la ranura. Levante el botón para soltar las ruedas y girar 360 grados.

Cómo armar y desarmar la capota



- 6 Inserte la barra en la ranura y apriete el tornillo como en la Foto_6
- 7 Presione el botón y saque el barral. Ajuste bien el tornillo.



- 8 Baje el cierre de la capota y sáquela como se muestra en la imagen. 8

Cómo ajustar el respaldo



- 9 Presione la hebilla del respaldo hacia adentro y suelte el cinturón para bajar el respaldo como en la imagen. 9 y foto. 10

Cómo regular el posapiés.



- 10 Presione los dos botones debajo del reposapiés al mismo tiempo y mueva hacia arriba o abajo para subir o bajar el reposapiés, como se muestra en la imagen.

Cómo usar el freno.



- 11 Presione la barra de freno para frenar el cochecito como se muestra en la imagen 12. Levante la barra de freno para soltar el cochecito como se muestra en la imagen 13.

Bloqueo de la capota



12

- Al plegar el cochecito, por favor abroche la hebilla para evitar que la tela caiga al camino y se ensucie.

Cómo plegar el cochecito.



- 13 Presione el botón grande y deslice el botón pequeño hacia la izquierda como en la foto 15, al mismo tiempo tire del manillar hacia atrás, luego empuje hacia abajo para plegar el cochecito como se muestra en la imagen 16.



- 14 Enganche el bloqueador de plegado para terminar de plegar como en la imagen 17 y 18



- 15 Cierre el cierre de la capota para terminar en ensamble.

Uso del cinturón de seguridad.



- Primero inserte la hebilla del cinturón en la sujeción de la hebilla del hombro para que queden ambas partes unidas. Luego inserte el conjunto en el orificio de la hebilla de la entrepierna como en la foto 01. Repita en el otro lateral como en la foto 02.
- Presione el botón rojo de la hebilla de la entrepierna para liberar el seguro como en foto 03.

**IMPORTANTE: ¡NUNCA UTILICE
ACCESORIOS NO SUMINISTRADOS POR
EL FABRICANTE**

Limpieza y mantenimiento.



- Limpieza y mantenimiento: Limpie la tela directamente con un cepillo.
- Limpie las piezas de metal y plástico con un paño suave, sin detergente ni solución ácida.
- Limpie el marco con un paño suave regularmente, sin ningún limpiador químico.
- Reemplace las piezas dañadas.

Garantía y servicio técnico

La garantía* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros seis (6) meses a partir de la fecha de compra.

Quedan excluidas de la garantía todas las partes de tela. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de seis (6) meses al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado. Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra. Debes presentar el mismo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia. No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
- Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado. Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del tel. 0810-345-0447 o por mail sat@bebesit.com.ar/postventa@argentrade.net

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

ASISTENCIA POSTVENTA

Si ya recibiste tu compra y tenés alguna duda o inconveniente ¡No te preocupes!

Estamos para ayudarte WSP. +54 9 221 477-3376

Email: postventa@argentrade.net



En caso de necesitar repuestos o
asesoramiento dirigirse a:

ARGENTRADE

Calle 514 Nº2050. (1901) La Plata.
Teléfono 0810-345-0447

Información de producto/uso: info@bebesit.com.ar
Servicio técnico: sat@bebesit.com.ar

www.bebesit.com.ar