



  MundoBebesit




MANUAL DE INSTRUCCIONES COCHECITO FOLDY 1250

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea todas las instrucciones de este manual y consérvelo en un lugar seguro para futuras referencias. De no respetar estas indicaciones la seguridad de su hijo podría verse afectada.

PARTES



- Ruedas delanteras (giratorias).
- Ruedas traseras (con suspensión y freno único).
- Asiento reclinable.
- Posapiés regulable (para paseo y siesta).
- Capota de 3 posiciones.
- Barral protector
- Estructura ultraliviana
- Cinturón de seguridad de 5 puntos



PRECAUCIONES

Advertencia:

- (1) Nunca dejes a tu hijo desatendido
- (2) Utilice siempre el sistema de sujeción para evitar que el niño se pare o se caiga del cochecito.
- (3) Este producto no es apto para correr o patinar.
- (4) Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de su uso.
- (5) Para evitar lesiones, asegúrese de mantener alejado a su hijo al desplegar y plegar este producto.
- (6) No ajuste la posición del asiento cuando el niño esté en el asiento.
- (7) No permita que su hijo juegue con este producto.
- (8) Compruebe que la unidad de asiento o los dispositivos de fijación del cuerpo del asiento del cochecito estén correctamente acoplados antes de su uso.
- (9) No exceda el límite de peso máximo de carga de 2 kg en la cesta.
- (10) No exceda el límite de peso máximo de carga de 15 kg en la unidad del asiento.
- (11) Tenga cuidado con los dedos al plegar o desplegar.
- (12) Tenga cuidado con los dedos o cualquier parte de su cuerpo al ajustar el respaldo, el cinturón de seguridad y el parachoques delantero.
- (13) Siempre ponga los frenos de las ruedas cuando el cochecito no esté en movimiento, especialmente en una pendiente.
- (14) Nunca use este cochecito en escaleras o escaleras mecánicas.
- (15) No coloque el cochecito cerca de lugares peligrosos como estufas o piscinas.
- (16) Sólo se permite un niño ocupando el cochecito
- (17). Para evitar el peligro de asfixia, mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.



AVISO

Aviso:

(1) Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y usar este producto. Guarde las instrucciones para consultarlas en el futuro. Se requiere montaje de adultos.

(2) Antes de ensamblar o usar, inspeccione este producto en busca de herrajes dañados, juntas sueltas, piezas faltantes o bordes afilados.

(3) No lo utilice si falta alguna pieza o está rota. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto e instrucciones si es necesario. Nunca sustituye las piezas.


(4) Retire todas las piezas del paquete e identifíquelas antes del montaje.

(5) Asegúrese de que el bloqueo esté funcionando antes de usar el cochecito.




ARMADO GENERAL


· DESPLIEGUE DEL COCHE ·




Quite todas las piezas del Coche Foldy de la caja, revíselas.




Deslice el segundo botón con el pulgar, hasta el final y luego levante el manillar para desplegar el Coche Foldy hasta escuchar un click del Sistema de plegado. Asegurese que el Segundo boton este inactivo antes de usar.




Cerradura de seguridad: Luego de abrir el coche, asegúrese de que la llave de bloqueo esté enganchada.




Hay un botón debajo del posapiés del lado derecho e izquierdo, presione ambos al mismo tiempo y regulelo hasta la posición deseada.




Para retirar el barrel presione el boton como muestra la figura y retirerele. Para volverlo a instalar, haga coincidir cada uno de los extremos del barral con la estructura del coche y presione hasta escuchar Click.






Coloque el freno de las ruedas traseras. Presione para abajo para frenar o libere las ruedas para arriba para andar.




Sujetando el cinturón con una mano, ajuste el ángulo de inclinación hacia arriba o hacia abajo.




Siente al bebé en el asiento del Coche Foldy, asegurándose que tenga una pierna a cada lado de la estructura central. Encastre de una las hebillas laterales del cinturón.

Abroche luego las hebillas verticales del cinturón de 5 puntos. El bebé debe ir sentado en el Coche Foldy y el cinturón de seguridad debe sujetarlo en el pecho a la altura de los hombros, así como en la cintura de manera transversal.






La capote del Coche Foldy cuenta con tres opciones de inclinación. Muévela hacia adelante o hacia atrás a su gusto.



10

PLEGADO



Primero ubique el respaldo en posición vertical. Deslice el segundo botón con su pulgar y destrabe el coche. Presione hacia abajo para plegar.

Asegúrese que la estructura quede completamente plegada y no se volverá abrir.



**EL PRODUCTO DEBE SER DESARMADO
Y ENSAMBLADO SIEMPRE POR ADULTOS.**



Las imágenes son a modo ilustrativo, puede haber diferencias en el producto real.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

LA GARANTÍA BEBESIT CUBRE TODO DEFECTO O FALLA QUE PUDIERA PRODUCIRSE EN EL PRODUCTO COMO CONSECUENCIA DE PARTES ESTRUCTURALES QUE DEMUESTREN HABER RESULTADO DEFECTUOSAS DURANTE LOS PRIMEROS 6 (SEIS) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Quedan excluidas de la garantía: el tapizado (colchoneta, cubre-pies, toldo o capota y portaobjetos) y todas las partes de tela. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor guarde este recibo como prueba de su compra. Debe presentar el recibo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia. No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
 - Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit
 - Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado.
- Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado.



Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

ASISTENCIA POSTVENTA

Si ya recibiste tu compra y tenés alguna duda o inconveniente
¡No te preocupes!

Estamos para ayudarte WSP. +54 9 221 477-3376
Email. postventa@argentrade.net