

bebesit

CAMINADOR ESPACIAL

Modelo
1801




Manual de usuario



Recomendado a partir de

18 Meses


Información del Producto



Pasos para el ensamblaje


1

Instalación de las ruedas en las piernas traseras.




2

Instalación de las ruedas del panel de juegos.




3

Instalación de la manija.



4


Instalación de las piernas traseras.



Alinee las patas traseras con las dos ranuras en la parte superior del panel y presione hacia abajo.

5

Instalación de baterías.



¿Qué debo tener en cuenta a la hora de armar mi Caminador?

Advertencia

- Asegurate de que todos los dispositivos de bloqueo estén activos antes de su uso.
- Cuando tu bebé este utilizando el producto, siempre debe estar bajo la supervisión de un adulto.
- Por favor asegurate que todas las piezas del andador estén en buen estado.
- Colocalo en un lugar seguro cuando no lo esté utilizando.
- Se recomienda el uso de este caminador en espacios libres de obstáculos, alejado de umbrales y escaleras para evitar accidentes.
- Mantené a tu bebé alejado de la cocina, estufas o cualquier fuente de calor.
- No coloques ningún objeto sobre el caminador ya que puede afectar su estabilidad.
- Mantené las bolsas plásticas alejadas de tu bebe para evitar accidentes.
- Retirá el envase / grampas antes de entregar el juguete a tu bebé. El envase no es juguete.
- Entregar el juguete al niño después de ser armado por un adulto.

ATENCIÓN: Edad recomendada a partir de 18 meses.

Instrucciones de utilización y mantenimiento de pilas.

Este juguete funciona con dos pilas alcalinas tamaño “AA” (no incluidas). Para la colocación y recambio de las mismas: abrí los compartimientos correspondientes, coloca las pilas nuevas y cerralo correctamente.

Se recomienda:

- El uso de pilas idénticas a las detalladas o del mismo tipo.
- No usar pilas recargables.
- Las pilas agotadas deben ser rompidas.
- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- Observar que las polaridades sean colocadas correctamente.
- Mantener las pilas fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejadas de las fuentes de calor.




ATENCIÓN: Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Uso de 2 pilas alcalinas tamaño “AA”, 1.5 volt recomendado. No incluidas. Las pilas tienen que ser insertadas o cambiadas solamente por un adulto. Desactive el juguete antes de insertar las pilas. No mezcle las baterías antiguas y nuevas. No use baterías recargables. No deje las baterías en el juguete si no lo utiliza durante mucho tiempo. Quite las baterías agotadas. Deje las baterías fuera del alcance de los niños - peligro de sofocar.

Edad recomendada: mayores de 18 meses.
Conservar esta nota para futuras referencias.

La colocación y recambio de pilas deben ser realizadas por un adulto.

1. Abra el dispositivo de pilas. Solamente deben utilizar pilas del mismo tipo recomendado equivalentes a AA, instale las pilas con la polaridad correspondiente. Cierre el compartimiento de las pilas y asegúrelo con un tornillo.
2. No utilice diferentes tipos de pilas al mismo tiempo.
3. Retirá las pilas recargables antes de cargarlas.
4. Las pilas recargables solo pueden usarse bajo la vigilancia de un adulto.
5. Las pilas gastadas deben extraerse del juguete.
6. Los puntos de conexión no deben estar en corto circuito.



Garantía y servicio técnico

La garantía* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros seis (6) meses a partir de la fecha de compra.

*Recordá que comprando a través de nuestra web oficial www.bebesit.com.ar, extendemos la garantía por 6 meses más.

Quedan excluidas de la garantía las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de seis (6) meses al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado.

Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra. Debes presentar el mismo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

⊗ No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia. No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
- Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit.
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado. Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del tel. 0810-345-0447 o por mail sat@bebesit.com.ar/postventa@argentrade.net

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.



IMPORTANTE



Lea las instrucciones atentamente antes del uso y consérvelas para futuras consultas. El niño/a puede sufrir lesiones si no se siguen estas instrucciones. **Retire cajas y envoltorios antes de entregar el juguete al niño.**

Información de seguridad importante.

ADVERTENCIA: No deje nunca al niño/a desatendido.

PRECAUCIÓN: El montaje debe hacerlo un adulto.

¡ATENCIÓN! ENTREGAR EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO POR EL ADULTO. SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡ATENCIÓN! NO UTILIZAR EN LA VÍA PÚBLICA. ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. FABRICADO SIN FTALATOS COMO PLASTIFICANTE.

Advertencia:

No usar NUNCA cerca de escaleras, cocinas y hornos, chimeneas, calentadores, piscinas, u otras áreas peligrosas. Para evitar vuelcos coloque el producto en una superficie plana y nivelada. ¡Los cordones pueden provocar estrangulamientos! NO coloque objetos con cordón alrededor del cuello del niño/a, tales como cordones para capuchas o cordones para chupetes. NO cuelgue cordones sobre el producto ni ate cordones a juguetes.



Importa y distribuye:

ARGENTRADE S.R.L.

Calle 514 N° 2050 CP (1901) Ringuelet.

La Plata Pcia. Bs. As. Argentina.

Tel: 02214712323 líneas rotativas.

N° Importador 22582/61

CUIT 30-66010157-4

Origen CHINA

bebesit

  MUNDOBEBESIT

<http://www.bebesit.com.ar>

ARGENTRADE

RUMBO
A LOS **30** AÑOS

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento dirigirse a:

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata.

Teléfono **0810-345-0447**

Información de producto/uso: **info@bebesit.com.ar**

Servicio técnico: **sat@bebesit.com.ar**