

Manual de Uso

bebesit

Silla de comer Convertible Booster

Modelo
6230



Recomendado para niños de

hasta 4 años

Información del Producto

Elementos incluidos



1 - Estructura de asiento
2 - Apoyapiés
3 - Bandeja

4 - Cinturón
5 - Caños cortos
6 - Caños largos

Instrucciones de Armado

1



1 - Montar caños superiores cortos en los agujeros correspondiente de la parte inferior del asiento.

2



2 - Presionar para asegurar que las cuatro patas esten encastradas correctamente.

3



3- Instalar apoyapies en las patas frontales.

4



3- Instalar los tubos inferiores largos restantes.

5



5- Instalar arnes de 5 puntos.

6



6- Alinear bandeja en la traba correspondiente para el tamaño deseado y encastrar.



7- Armado completo!

Plegado para facil transporte y guardado



Instrucciones de Seguridad

Para garantizar la seguridad de su hijo, verifique lo siguiente:

- Ajuste el arnés de hombros a la altura del hombro del niño ligeramente.
- No tuerza ni intercambie la posición de las correas del arnés de hombros
- Coloque el cinturón de cintura en el punto más bajo posible, por encima de las caderas del niño.
- Asegúrese de que el arnés de hombros esté correctamente ajustado para evitar deslizamientos.
- Verifique que se escuche un “click” audible al conectar las piezas macho y hembra de la hebilla.
- Si la hebilla presenta fallas, contacte al servicio técnico autorizado para reparaciones. No intente arreglos caseros.
- Utilice siempre el cinturón de seguridad cuando el niño esté sentado en la silla alta.

MANTENIMIENTO

Para proteger a su bebé contra posible lesiones, realice inspecciones y mantenimientos rutinarios de la silla correctamente.

- Para limpiar la funda de tela, retire las manchas con un cepillo de lana u otros productos de limpieza, usando jabón neutro o detergente suave.
- Revise preiódicamente si los tornillos están flojos, alguna pieza está dañada o los hilos de costura están rotos. Si es necesario reemplace las partes dañadas.
- Para desmontar o armar la silla, siga cuidadosamente las instrucciones de manual para evitar daños innecesarios.

Garantía y servicio técnico

La garantía* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros seis (6) meses a partir de la fecha de compra.

**Recordá que comprando a través de nuestra web oficial www.bebesit.com.ar, extendemos la garantía por 6 meses más.*

Quedan excluidas de la garantía las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de seis (6) meses al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado.

Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra. Debes presentar el mismo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía

✕ NO INCLUIDO EN LA GARANTÍA DE 6 MESES

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia. No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
- Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit.
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado.
Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del tel. 0810-345-0447 o por mail

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

bebesit

 **MUNDOBEBESIT**

WWW.BEBESIT.COM.AR

ARGENTRADE

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento dirigirse a:

Calle 514 N° 2050 (1901) La Plata.

Teléfono **0810-345-0447**

Información de producto / uso: info@bebesit.com.ar

Servicio técnico: sat@bebesit.com.ar