

Manual de instrucciones

Mecedora **8203**

bebesit

CONSERVAR ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Por favor, leé con atención todas las instrucciones de este manual y conservalo en un lugar seguro para futuras referencias. De no respetar estas indicaciones, la seguridad de tu bebé podría verse afectada.

Recordá ensamblar y usar este producto de acuerdo a este manual.


IMPORTANTE: el artículo debe ser armado por un adulto.

No incluyas accesorios o reemplaces partes de la mecedora con elementos que no hayan sido provistos por el distribuidor.



bebesit

PARTES



Mecedora
8203

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de armar mi mecedora?

Advertencia

- No lo uses en una superficie elevada, ya que el movimiento del niño puede hacer que el producto se deslice o se vuelque. Usalo únicamente en un suelo plano.
- No lo uses sobre una superficie blanda como por ejemplo: cama, sofá, cojín, etc., ya que el producto puede volcarse y causar asfixia en este tipo de superficies. El bebé siempre debe usar el sistema de sujeción.
- Nunca dejes al bebé solo o sola.
- No uses el producto una vez que el niño o niña pueda sentarse sin ayuda.
- Este producto no está destinado a reemplazar una cuna o cama durante períodos prolongados de sueño. Si el niño necesita dormir, colóquelo en una cuna o cama adecuada.
- Nunca uses la barra didáctica para transportar el producto.
- Nunca lo uses como portabebé o huevito mientras el niño o niña está sentado.


- Usalo desde el nacimiento hasta que el niño o niña pueda sentarse sin ayuda.
- Límite de peso máximo 9 kg.
- Evitá accidentes de ahogamiento, guardá todas las bolsas y plásticos del embalaje que trae el producto, en un lugar alejado del bebé. No permitas que el bebé se pare en el asiento o trepe sobre la mecedora.

¡IMPORTANTE! Retirá todas las piezas del paquete e identificalas antes del armado. Algunas partes pueden estar guardadas en la almohadilla.


Antes del armado y de cada uso, revisá que el producto se encuentre en perfectas condiciones. NO lo uses si falta alguna pieza o está rota. Ponete en contacto con servicio técnico para obtener piezas de repuesto e instrucciones si es necesario.

Nunca sustituya piezas.

¿Cómo armar la mecedora?




Colocó el tubo base sobre una superficie plana. Ubicó los cables de la base izquierda y derecha como se muestra. Colocó el cable de la base izquierda y el cable de la base derecha en el tubo base.




Superficie antideslizante

Ubicó los pies de modo que la superficie antideslizante quede hacia abajo. Instaló los pies en el tubo base, como se muestra.




Colocó el apoyapiés de modo que la unidad relajante esté en posición vertical. Montó el apoyapiés en los extremos de los cables de la base.




Colocó el tubo trasero

Ubicó el tubo del respaldo del asiento de modo que los enchufes estén en posición vertical. Colocó el tubo del respaldo del asiento en los extremos del cable base. Empujó el tubo del respaldo del asiento para asegurarse de que esté completamente en los cables de la base.

5



6



Inserta un tornillo en el orificio interior de cada mango y aprieta.

Tirá hacia arriba el tubo del respaldo del asiento para asegurarse de que esté asegurado a los cables de base izquierdo y derecho.

Colocá el bolsillo del respaldo del asiento acolchado sobre el tubo del respaldo del mismo.

Tirá y ajustá el bolsillo inferior del asiento acolchado alrededor del reposapiés de la unidad relajante.

Asas

Montá las asas a través de las aberturas laterales de la almohadilla.

Insertá y colocá los tapones de la barra de juguetes en cada punta del mango.

CONSEJO : La barra de juguetes es removible. Presioná los extremos de los pestillos y levantá la barra de juguetes.

Configuración y uso

Almohadilla de sujeción y correas de sujeción

Colocá a tu hijo o hija en el asiento y a la almohadilla de sujeción entre las piernas del niño o niña.

Sujetá las correas de sujeción a la almohadilla. Asegurate de escuchar un "clic" en ambos lados.

Verificá que el sistema de sujeción esté bien instalado tirando de él para alejarlo de su hijo o hija.

El sistema de sujeción debe permanecer conectado.

Apretá cada cinturón para que el sistema de sujeción quede ajustado contra su hijo o hija.

Consultá la siguiente sección para obtener instrucciones sobre cómo ajustar los cinturones de cintura.

Para ajustar las correas de sujeción:

Pasá el extremo anclado de la correa de sujeción hacia arriba a través de la hebilla para formar un lazo A.

Tirá del extremo libre de la correa de sujeción B.

Para aflojar las correas de sujeción:

Pasá el extremo libre de la correa de sujeción por la hebilla para formar un lazo A.

Agrandá el lazo tirando del extremo del lazo hacia la hebilla. Tirá del extremo anclado de la correa de sujeción para acortar el extremo libre de la misma de sujeción B.

Limpieza y mantenimiento

- La almohadilla se puede lavar a máquina. Lavala por separado en agua fría en el ciclo suave. Seca en secadora por separado y retirará rápidamente.
- La barra didáctica y los juguetes pueden limpiarse con un jabón suave y un paño húmedo. No sumerja la barra didáctica. No utilices limpiadores fuertes o abrasivos. Enjuagá con agua para eliminar los residuos.
- Para quitar la almohadilla: primero retirá el bolsillo inferior de la almohadilla A. Luego, retirá la solapa superior de la almohadilla B.



ATENCION: Utilizar bajo la supervision de un adulto. Uso de 1 pila Alcalina DLR20 , 1,5 volt recomendado. No incluidas. Las pilas tienen que ser insertadas o cambiadas solamente por un adulto. Desactive el juguete antes de insertar las pilas No mezcle las baterías antiguas y nuevas. NO use baterías recargables. No deje las baterías en el juguete si no lo utiliza durante mucho tiempo. Quite las baterías agotadas. Deje las baterías fuera del alcance de los niños. Peligro de sofocar. Edad recomendada: mayores de 6 meses. Conservar esta nota para futuras referencias.



ATENCION: Utilizar bajo la supervision de un adulto. Uso de 2 pilas alcalinas tipo botón AG13 , 1,5 volt recomendado. No incluidas. Las pilas tienen que ser insertadas o cambiadas solamente por un adulto. Desactive el juguete antes de insertar las pilas No mezcle las baterías antiguas y nuevas. NO use baterías recargables. No deje las baterías en el juguete si no lo utiliza durante mucho tiempo. Quite las baterías agotadas. Deje las baterías fuera del alcance de los niños. Peligro de sofocar. Edad recomendada: mayores de 6 meses. Conservar esta nota para futuras referencias.

Garantía y servicio técnico

La garantía* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros **seis (6) meses** a partir de la fecha de compra.

*Recordá que comprando a través de nuestra web oficial www.bebesit.com.ar, extendemos la garantía por 6 meses más.

Quedan excluidas de la garantía: El tapizado (colchoneta, cubre-pies, toldo o capota y portaobjetos) y todas las partes de telas. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de **seis (6) meses** al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado.

Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra. Debes presentar el mismo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia. No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
- Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado. Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del tel. **0810-345-0447** o por mail sat@bebesit.com.ar/postventa@argentrade.net

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

  **MundoBebesit**



En caso de necesitar repuestos o
asesoramiento dirigirse a:

ARGENTRADE

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata.
Teléfono 0810-345-0447

Información de producto/uso: info@bebesit.com.ar
Servicio técnico: sat@bebesit.com.ar

www.bebesit.com.ar