

Manual de instrucciones

GIMNASIO
PIANO **8705**

Alfombra de juego de 73x48 cm

bebesit


CONSERVÁ ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Por favor, leé con atención todas las instrucciones de este manual y conservalo en un lugar seguro para futuras referencias.

De no respetar estas indicaciones, la seguridad de tu bebé podría verse afectada.

Recordá ensamblar y usar este producto de acuerdo a este manual.

bebesit



GIMNASIO PIANO

8705

ESTE PRODUCTO ES ADECUADO PARA BEBÉS DE 0+ MESES

Los diferentes juguetes colgantes pueden ser divertidos para las diferentes etapas de crecimiento del bebé. El bebé puede practicar con las manos al agarrar, rotar, presionar y agitar los juguetes. El bebé puede fácilmente tirar de los juguetes, lo cual puede ejercitar sus extremidades superiores y estimular su capacidad atlética.

Estimulación del desarrollo visual: Los colores brillantes pueden desarrollar la capacidad del bebé para identificar diferentes colores.

Desarrollo del sentido del tacto: Estimule la capacidad táctil del bebé al tocar diferentes partes del producto.

Diversión tocando el piano: El bebé puede divertirse tocando el piano.

Promoción de la capacidad de pensamiento: La música alegre puede promover el desarrollo del pensamiento del bebé.

Interacción: Educación temprana; Música; Luces; Gimnasio.

Jugar acostado: Los juguetes colgantes atraen la atención del bebé. Puede ejercitar su capacidad visual y desarrollar el movimiento. Patear el piano y tocar la música puede animar al bebé a jugar y promover el desarrollo de los pies.

Jugar boca abajo: Baje el arco y deje que el bebé juegue con los juguetes. El ejercicio puede mejorar el desarrollo de la zona lumbar y el cuello.

Sentarse a jugar: Educación temprana: Su bebé aprende a través del juego. Fomente el interés de aprendizaje del bebé.

Presionar el teclado para jugar: Diferentes músicas y luces coloridas y danzantes pueden promover la recreación del bebé. Es el mejor regalo para la educación temprana del bebé.

***Sentido del tacto *Resolución de problemas
*Entrenamiento auditivo *Entrenamiento visual**


¡ADVERTENCIA!

- Cuando corresponda, retire cualquier fijador de plástico, hilos y empaques de esta alfombra de juego antes de dársela a un niño.
- El arco de actividades y los juguetes colgantes no están destinados a ser montados por el bebé y deben colocarse fuera de la cara y la boca del bebé.
- Retire el arco de actividades de la alfombra de juego cuando el bebé comience a empujarse con las manos y las rodillas.
- No agregue cuerdas adicionales a la alfombra de juego.
- No modifique la alfombra de juego—no la coloque a través de una cuna o corralito.
- Barra con juguetes: Para evitar posibles lesiones por enredos, retire este juguete cuando el niño comience a intentar levantarse sobre sus manos y rodillas en posición de gateo.
- ¡Mantener alejado del fuego!
- Para evitar lesiones por enredos, nunca coloque el gimnasio en una cuna/corralito.
- El arco está bajo tensión para mantener la posición de la manta. Siempre agarre cuidadosamente ambos extremos y colóquelos firmemente para evitar cualquier lesión.
- El producto debe usarse bajo la supervisión de un adulto.
- No ate junto con otros juguetes.
- No use este producto como una manta.
- Use este producto solo en el suelo.
- No deje al niño sin supervisión.
- Retire la película plástica.
- Montar solo por adultos.
- ¡Por favor, conserve el embalaje original para futuras referencias!
- Los colores y el contenido pueden variar respecto a las ilustraciones.
- Las baterías contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. No deseche las baterías con los desechos domésticos ordinarios y llévelas a un punto de recolección especializado para baterías. Siempre retire las baterías antes de desechar el dispositivo o llévelo a un punto de recolección oficial.
- **¡IMPORTANTE!** Después de dejar de usar el producto, no lo tire con los desechos comunes. Llévelo a un punto especializado para ser reciclado. De esta manera, mantendrá el medio ambiente seguro.

Instrucciones de limpieza:

• **Cuidado de la alfombra:** Lave la alfombra en una funda de almohada con agua fría en el ciclo suave. No use abrasivos. Seque la alfombra al aire a baja temperatura. No planche. No lave en seco.


• **Cuidado del soporte de tubos y juguetes:** Limpie con un paño limpio humedecido con una solución de agua y jabón suave. No sumerja. Solo lave la superficie. No use lejía. No lave en seco.



Contenido

- Alfombra: 100% poliéster
- Arco: 100% poliéster
- Piano: ABS y PP
- Piezas de soporte: PP
- Juguetes: ABS y TPE
- Espejo: PP
- Ganchos: PP

Arco de juego





Juguetes colgantes




Piano




2x soportes



2x bases




Espejo colgante



Manta


Piano musical:
Requiere la colocación de 3
pilas AA. 1.5v.



Instalación de las Baterías









not included • no incluidas
non incluses • nicht im Lieferumfang enthalten
nie wchodzi w skład zestawu • non incluso



Ensamble

1. Coloque los soportes en sus bases correspondientes.
2. Coloque la alfombra, con el lado estampado hacia arriba, entre las bases y encaje las dos correas de cada lado en las ranuras de las bases.
3. Ajuste el piano en la clavija de cada soporte y apriete para asegurarlo.
4. Encaje los extremos del arco en los orificios de las bases.
- 5 y 6. Agregue los juguetes y el espejo a cualquiera de los lazos del arco o de la alfombra.



Garantía y servicio técnico

La garantía* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros seis (6) meses a partir de la fecha de compra.

Quedan excluidas de la garantía todas las partes de tela. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de seis (6) meses al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado.

Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra. Debes presentar el mismo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia. No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
- Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado. Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del tel. 0810-345-0447 o por mail sat@bebesit.com.ar/postventa@argentrade.net

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

ASISTENCIA POSTVENTA

Si ya recibiste tu compra y tenés alguna duda o inconveniente ¡No te preocupes!

Estamos para ayudarte WSP. +54 9 221 477-3376

Email: postventa@argentrade.net

  **MundoBebesit**



En caso de necesitar repuestos o
asesoramiento dirigirse a:

ARGENTRADE

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata.
Teléfono 0810-345-0447

Información de producto/uso: info@bebesit.com.ar
Servicio técnico: sat@bebesit.com.ar

www.bebesit.com.ar