




Manual de instrucciones

Butaca
Grupo I, II y III **9021**

bebesit


CONSERVÁ ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Por favor, leé con atención todas las instrucciones de este manual y conservalo en un lugar seguro para futuras referencias.

De no respetar estas indicaciones, la seguridad de tu bebé podría verse afectada.

Recordá ensamblar y usar este producto de acuerdo a este manual.

PARTES



1. Apoyacabeza
2. Cinturón de seguridad diagonal para uso en el grupo 2
3. Cinturón de hombros
4. Almohadillas para el cinturón de hombro
5. Ranuras
6. Apoyabrazos
7. Botón para liberar el arnés
8. Arnés
9. Guía del cinturón de regazo para el uso en el grupo 2
10. Correa de la entrepierna
11. Hebilla
12. Guía del cinturón diagonal para el uso en el grupo 2
13. Ranuras para los cinturones de hombro.
14. Regulador del apoyacabeza
15. Conector de hombros
16. Extremos del conector de hombros.
17. Yugo metálico.
18. Soporte metálico para el cinturón de hombro.
19. Soporte metálico para la correa de la entrepierna.

Como utilizar la silla de auto

Grupo I (9 -18 Kg)

El arnés de los hombros y reposa cabezas, debe ajustarse a las medidas del niño.

Compruébalo que el arnés de los hombros este a la altura correcta. La tira de los hombros debe pasar por las ranuras que están justo a la altura de los hombros o un poco mas arriba.



Si el arnés de los hombros no se ajusta a las medidas del niño/a ajústalo de la siguiente forma:

PASO 1


Giré la silla de auto, desde la parte trasera de la silla de auto desabroche la tira de la hebilla de metal.

PASO 2

Tiré el extremo de las tiras y pasalas por la ranura de la parte delantera de la silla de auto, y vuelvas a colocar en las ranuras que desee para ajustarlas a la medida del niño.

PASO 3


Compruébalo que las tiras del arnés estén colocadas en las dos ranuras que estén a la misma altura q y que no estén dobladas.



Si la altura del reposacabezas no se ajusta a las medidas del niño/a ajústala de la siguiente manera:

PASO 1

Apretá el botón rojo (para ajustar el reposacabezas), subí o bajá el reposacabezas y ponelo en la posición que necesite el niño/a.



PASO 2

Tirá el extremo de las tiras y pasalas por la ranura de la parte delantera de la silla de auto, y vuelvas a colocar en las ranuras que desee para ajustarlas a la medida del niño.

Para colocar la silla de auto para bebe:

PASO 1

Colocá la silla de auto contra el respaldo de un asiento de vehículo que este en el sentido de la marcha.

PASO 2

Abrochá el cinturón del vehículo, colocando el cinturón diagonal del vehículo por la guía del cinturón del hombro, coloca el cinturón del regazo por debajo del reposabrazos.

PASO 3

Ponga las dos partes del cinturón (el diagonal y el del regazo) en las ranuras pasándolo de un lado a otro.


PASO 4

Coloque el cinturón diagonal en la guía del cinturón de los hombros, mientras el cinturón del regazo tiene que ir por debajo del reposabrazos antes de abrocharlo.

PASO 5

Tensa el cinturón del vehículo. Presioná hacia abajo con la rodilla y tirá del cinturón diagonal en la dirección que muestran las flechas.


Comprobá que esta bien colocada, por seguridad, cada vez que vaya a viajar con el niño en la silla de auto. Mové la silla de auto hacia delante y hacia los lados para asegurarte de que el cinturón del vehículo no se estira o se queda suelto y que la silla de auto no se mueve demasiado.



Para sacar la silla de auto tenés que seguir las instrucciones anteriores a la inversa.


Para ajustar el arnés.

Podés tensar el arnés tirando de la correa para tensar el arnés que esta en el mecanismo central de la parte de delante de la silla de auto.



Afloje del arnés.

El arnés se afloja apretando la palanca (que hay debajo de la funda) en la parte central de la silla de auto. Presiona en la tira de ajuste (la tira de la parte de arriba) con una mano y tira de la tira de los hombros hacia vos con la otra mano para aflojar el arnés.



Para colocar al niño en la silla del auto

Ajustar el arnés cada vez que ponga al niño/a en la silla de auto para que pueda estar lo mas cómodo posible.

PASO 1

Colocá al niño en la silla de auto


PASO 2

Ajusta el arnés de los hombros y la altura del reposacabezas.

PASO 3

Comprabá que no hay ningún arnés doblado, y abroche las dos partes de metal introduciéndolas en la hebilla central.

Para sacar al niño debe seguir las instrucciones anteriores, pero a la inversa.



Para abrochar y desabrochar la hebilla central

PASO 1




Poné las dos partes de metal juntas, asegurate de que se quedan al mismo nivel.

PASO 2

Poné las dos partes en la ranura de la hebilla central, cuando oiga un "clic" es por que está bien abrochada.

PASO 3

Apretá el botón rojo en el centro de la hebilla, para abrir el cierre.



Como utilizar la silla de auto

Grupo II (con respaldo, 15 a 25Kg)

Atención: Para utilizar el grupo II y III tiene que quitar el arnés de la silla de auto.

Para quitar el arnés.

PASO 1

Afloja el arnés con el ajustador del arnés y tira hacia afuera los dos protectores del arnés para sacarlos.

PASO 2

Desde la parte de detrás de la silla de auto, saca los arneses de la hebilla central de metal.

Soltá la tira del arnés del enganche, apretando la palanca de ajuste que hay en la parte de adelante del asiento mientras saca el arnés completamente de la silla del auto.

PASO 3


Colocándote en frente de la silla de auto, tira de la parte de metal de la zona de la entre pierna hacia arriba y quitála.

PASO 4

Hacé lo mismo con las otras dos hebillas de metal del arnés y quitatelas completamente.

PASO 5

Colocándote en frente de la silla de auto, sujeta las dos tiras de los hombros juntas y quitálas de la silla de auto. Mientras quita el arnés integral, asegúrate de que ninguna de las partes de la silla de auto ha sido dañadas y que la silla de auto esta correctamente montada para ser utilizada como grupo II y III.



Para asegurar al niño en la silla de auto

PASO 1

Colocá la silla de auto con firmeza contra el respaldo del asiento del vehículo que debe estar en el sentido de la marca.

PASO 2


Coloca al niño en la silla de auto, asegúrate de que el niño apoya su espalda en el respaldo de la silla de auto.

PASO 3

Saque el cinturón de seguridad de 3 puntos de vehículo, coloca el cinturón en diagonal a través del gancho guía, es una correa roja.

PASO 4

Coloca el cinturón del regazo y diagonal por debajo del reposabrazos y por encima de la guía del cinturón marcada en rojo, abrocha el cinturón.



Como utilizar la silla de auto

Grupo III (sin respaldo 22 a 36Kg)


Quita el respaldo de la base.

PASO 1

Sujete la base con firmeza, luego tira el respaldo hacia atrás y había abajo.

PASO 2

Tirá hacia arriba del respaldo y se desengancha de la base.



Como utilizar la base de silla de auto.

PASO 1


Colocá la base con firmeza contra el respaldo del asiento del vehículo.

PASO 2

Coloca al niño en la base, asegúrate de que las espaldas este colocada en el respaldo del asiento del vehículo.

PASO 3

Tira del cinturón diagonal y del regazo y pásalo por las guías del cinturón marcadas en rojo. Coloca el cinturón del regazo por debajo de los reposa brazos, luego abrocha el cinturón.



Limpieza y mantenimiento.

1. Quita el arnés.
2. Baja el respaldo para liberarlo de la base y déjalo en la posición horizontal.
3. Ahora ya puede quitar el tapizado.
4. Para volver a colocar el tapizado, siga el mismo procedimiento, pero al revés.
5. Solo puede lavarlo a mano y con una temperatura máxima de 30°C.
6. Solo puede utilizar detergente neutro y agua tibia para lavarlo. No utilices Lejía.
7. No lo ponga en la lavadora, no planche el tapizado ni lo ponga en la secadora.



Importante

- Esta es una silla de auto universal. Ha pasado la normativa N° 44/04 y se puede utilizar en casi todos los vehículos, pero no en todos.
- Debe poder colocarse en un vehículo sin problemas si el fabricante del vehículo en el manual de instrucciones indica que en el vehículo se pueda colocar una silla de auto universal.
- Esta silla de auto se puede clasificar como "Universal" teniendo en cuenta condiciones mas estrictas que otras sillas de diseños anteriores que no tengan este dispositivo.
- Para cualquier duda, consulta con el fabricante o distribuidor de la silla de auto.
- Solo se puede colocar en vehículos que tengan cinturón de 3 puntos, que tengan la normativa UN/ECE N°16 o equivalente.
- Peligro. No utilizar en los asientos donde este instalado un airbag frontal activo.

Garantía y servicio técnico

La garantía* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros seis (6) meses a partir de la fecha de compra.

*Recordá que comprando a través de nuestra web oficial www.bebesit.com.ar, extendemos la garantía por 6 meses más.

Quedan excluidas de la garantía: El tapizado (colchoneta, cubre-pies, toldo o capota y portaobjetos) y todas las partes de telas. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de seis (6) meses al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado.

Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra. Debes presentar el mismo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia. No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
- Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado. Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del tel. 0810-345-0447 o por mail sat@bebesit.com.ar / postventa@argentrade.net

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.



En caso de necesitar repuestos o
asesoramiento dirigirse a:

ARGENTRADE

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata.
Teléfono 0810-345-0447

Información de producto/uso: info@bebesit.com.ar
Servicio técnico: sat@bebesit.com.ar

www.bebesit.com.ar