

Monopatín ROD-8100

## Blaze

Manual de  
Instrucciones



Importa y distribuye: ARGENTRADE S.R.L.  
Calle 514 N° 2050 CP (1901) Ringuet.  
La Plata. Pcia. Bs. As. Argentina  
Tel: 02214712323 líneas rotativas  
N° Importador 22582/61  
CUIT 30660101574  
Origen CHINA



**ADVERTENCIA !**  
- Usar el juguete con los elementos de protección para cabeza, rodillas y codos.  
- No utilizar en la vía pública



**ATENCIÓN:** lea atentamente este manual antes de utilizar este scooter. Por favor siga todas las instrucciones y advertencias para reducir el riesgo de manejar este equipo.

# ADVERTENCIAS / PRECAUCIÓN

Por favor, tome todas las precauciones necesarias cuando desempaca y monta este producto. Debido a las pequeñas piezas y materiales de envasado el montaje debe realizarse por un adulto.

Requiere montaje. Prohibido el uso en niños menores de 36 meses de edad; las pequeñas piezas desmontables pueden ser tragadas. Usar bajo supervisión de un adulto en todo momento.

Compruebe regularmente el producto por cualquier desgaste excesivo, grietas o roturas. Si el producto está dañado de alguna manera, no lo utilice hasta que haya sido completamente reparado.

No permita que más de un niño utilice este producto, al mismo tiempo.

Asegúrese de leer todas las instrucciones cuidadosamente y montar el scooter de acuerdo con estas instrucciones antes de permitir que el niño lo utilice.

Este scooter debe ser armado por un adulto cualificado.

Enseñe sus normas de seguridad vial infantil y acompáñelos mientras aprenden a utilizar el scooter. Los niños deben ser supervisados mientras conducen este scooter.

Compruebe el scooter antes de que el niño lo utilice para determinar si hay alguna pieza peligrosa. No permita que este scooter sea utilizado en las calles o en áreas con tráfico de automóviles.

El niño siempre debe usar un casco de bicicleta que cumpla con el requisito ANSI o Snell. Asegúrese de que el piloto lleve un calzado adecuado al montar el scooter. Asegúrese de que el piloto mantenga ambas manos en el manillar para un control adecuado. No permita que el niño tenga obstruida la visibilidad o la función auditiva. No permita más de un niño en el scooter a la vez.

No permita que este scooter se utilice en calles cercanas, calzadas inclinadas, callejones, colinas, zanjas, en áreas piscinas de tierra cerca de los pasos u otras áreas peligrosas.

# Recomendaciones para el uso.

Asegúrese de que su scooter esté montado correctamente antes de su uso.

**ADVERTENCIA:** El freno puede calentarse durante el uso. No lo toque después de su uso.

## Recomendaciones de uso:

1. Prohibido el uso de niños menores de 36 meses.
2. Pequeñas piezas desmontables pueden suponer un peligro para los niños: peligro de la deglución o el riesgo de perder el equilibrio.
3. Para bloquear: usar el pie para presionar los frenos.
4. Como la mayoría de los accidentes graves ocurren durante el primer mes, utilice más tiempo para aprender los conceptos básicos de la utilización de los equipos.
5. Para su seguridad, le aconsejamos utilizar este dispositivo con el equipo de protección: casco, coderas, rodilleras y guantes.
6. Este scooter sólo puede ser utilizado por una sola persona a la vez.
7. Evite superficies resbaladizas o mojadas.
8. Evitar fuertes pendientes y mirar primero si el freno está en buen estado de funcionamiento.
9. Siempre use calzado adecuado (por ejemplo, zapatos resistentes).
10. Tenga cuidado de mantener siempre las dos manos en el manillar.
11. No cambie los efectos de este producto. Este scooter no está hecho para uso acrobático. No saltar sobre los obstáculos.
12. En todos los casos, cuidar de sí mismo tanto como los demás.
13. No utilice por la noche y en zonas sin iluminación o con poca visibilidad.

## Mantenimiento:

1. Regularmente inspeccione y apriete los tornillos sueltos, en particular, los ejes de las ruedas, frenos de las bisagras de fijación y del soporte del manillar debido a las tuercas de apriete y otros sujetadores pueden perder eficacia con el tiempo.
2. Siempre sustituir las piezas desgastadas o rotas con piezas originales.
3. Retire todos los fragmentos afilados causados por el uso.
4. Mantenga el scooter en un lugar seco, libre de polvo.
5. No modifique o transforme el scooter, sobre todo el tubo de dirección, comando de dirección, el tallo o el freno trasero.


# Instrucciones de seguridad

Por favor, leer y guardar estas instrucciones para futuros usos. Protégase a usted mismo y a los demás leyendo cuidadosamente esta información y las precauciones que debe tener. No cumplir con las instrucciones del manual puede resultar en perjuicios para usted o el producto.


Este producto debe ser armado y supervisado por un adulto durante su uso. Utilizar elementos de protección en cabeza, rodillas y codos. Prohibido el uso en niños menores de 36 meses.

# Instrucciones de armado

Su Monopatín le llegará casi todo ensamblado. Para usarlo, abra el quick release





Tirando de la manija puede desplegar el monopatín




Antes de usar, chequee que su monopatín esté ensamblado correctamente haciendo click en cada uno de los engranajes del caño principal del manillar.

Compruebe que los tornillos estén todos ajustados.



# Recomendaciones de uso.

Asegúrese de desplegar completamente el monopatín hasta escuchar el clic de seguridad. Cierre el quick release asegurándose de que esté bien ajustado. Aflojando el quick release, podrá ajustar la altura del tubo principal siguiendo la guía de orificios. Asegúrese de que la traba haga clic al encajar en el orificio para evitar cualquier movimiento. Después de ajustar la altura, cierre nuevamente el mecanismo de liberación rápida.



## Recomendaciones:

El peso máximo soportado por este monopatín son 100Kg.

El monopatín puede ser usado por sólo una persona por vez.

No utilizar en la vía pública. Respete las leyes de tránsito.

Evite lugares concurridos o con mucho tráfico.

Evite superficies mojadas para evitar resbalarse.

Cuide sus manos utilizando los manillares.

El propósito de este producto es diversión y movimiento. No es para acrobacias ni para hacer saltos de obstáculos.

En cualquier circunstancia cuide de usted y de sus afectos.

No use este scooter a la noche sin luces adecuadas.

No modifique ni transforme el scooter.

Siempre chequee las condiciones de las ruedas antes de salir y reemplácelas de ser necesario.

# GARANTÍA

La **garantía ARGENTRADE SRL** cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas **durante los primeros 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra.**

Quedan excluidos de la garantía daños provocados por accidentes, golpes o uso indebido del producto (abuso de la función o de la resistencia técnica indicada), y por la falta de mantenimiento y recomendaciones indicados en el manual.

Se asegura la reparación del mismo en un plazo que no puede exceder los **60 (sesenta) días a partir de la fecha** de la solicitud de la reparación, ampliable por razones de fuerza mayor

## BENEFICIOS

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor, guarde ese recibo como prueba de su compra. Deberá presentarlo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de **6 (seis) meses.**

## LA GARANTÍA DE 6 (MESES) NO INCLUYE

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o por negligencia. Por favor, lea el manual de instrucciones para el mantenimiento de su equipo.
- Equipos comprados a vendedores no autorizados por **ARGENTRADE.**
- Reparaciones realizadas por un tercero no autorizado.

Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado al **whatsapp +54 221-477-3376** o por mail a [sat@argentrade.net](mailto:sat@argentrade.net) / [postventa@argentrade.net](mailto:postventa@argentrade.net).

**Para hacer efectiva dicha garantía es absolutamente imprescindible exhibir la factura de compra del producto.**

**ARGENTRADE se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.**

---

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

**Calle 514 N° 2050 (1901) Ringuelet - La Plata - Bs.As. Tel: 0810-345-0447**

Información del producto o su uso: [sat@argentrade.net](mailto:sat@argentrade.net) / [postventa@argentrade.net](mailto:postventa@argentrade.net)