

Manual de instrucciones

Triciclo **SL-1701**



bebesit

CONSERVÁ ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Por favor, lee con atención todas las instrucciones de este manual y conservalo en un lugar seguro para futuras referencias.

De no respetar estas indicaciones, la seguridad de tu bebé podría verse afectada.

El triciclo es apto para niños de hasta 5 años.

Recordá ensamblar y usar este producto de acuerdo a este manual.

bebesit

Triciclo
SL-1701

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de armar mi triciclo?

Advertencia

- Usar bajo la supervisión de un adulto.
- El peso máximo que soporta es de 25Kg.
- El rango de edad de este producto es de 18 a 36 meses
- No debes utilizarlo por niños mayores a 36 meses debido al diseño.
- Evitá usar el triciclo cerca del umbral de una puerta o en lugares irregulares que puedan provocar lesiones graves.
- No uses el triciclo en calles o entradas con pendientes.
- Este triciclo debe ser ensamblado por un adulto y verificado antes de que el niño o niña lo use.

Mantenimiento

- Antes de cada uso, verificá si todos los tipos de sujetadores están correctamente instalados.
- Se debe agregar grasa sólida regularmente a las piezas giratorias y al manillar. Esto mejorará la vida útil de los productos.

- Evitá el almacenamiento del triciclo en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura.
- Evitá la sobrecarga.

Instrucciones para el uso de baterías

- Usá baterías alcalinas. Para su instalación primero, debe abrirse la tapa. Una vez colocadas las mismas se debe cerrar la tapa.
- Colocá o retirá las baterías de acuerdo con la polaridad correcta; las baterías recargables pueden usarse pero solo se pueden cargar bajo la supervisión de un adulto.
- No se deben mezclar diferentes tipos de baterías.



ENSAMBLE



Recordá revisar que todas las partes se encuentren correctamente.

PASO 1



Instalá el espaciador del eje delantero

PASO 2



Usá tres tornillos para ajustar

PASO 3



Instalá dos espaciadores antideslizantes

PASO 4



Instalá el soporte de la horquilla delantera y el pedal

ENSAMBLE

PASO 5



Instalá la rueda delantera en la horquilla delantera.



Fijá la rueda delantera con los tornillos.



Rueda delantera correctamente colocada.

PASO 6



Instalá la rueda delantera en el cuadro

PASO 7



Poné el candado en forma de U



Instalá la cesta delantera, insertá el manillar en el tubo de la horquilla delantera y apretá el bloqueo en U

PASO 8



Instalar el eje trasero.



Instalá las dos ruedas traseras.

ENSAMBLE

PASO 9



Instalá las almohadillas antideslizantes superior e inferior del tubo del mango de empuje.

PASO 10



Instalá el eje de dirección

PASO 11



El extremo delantero del cable de dirección pasa de arriba a abajo

PASO 12



El cable de dirección se fija en el extremo inferior de la manija de descarga

PASO 13



Fijá con tornillos

PASO 14



Ajustá el tornillo para fijar el mismo



Instalá la silla del triciclo y fijala con sus respectivos tornillos

PASO 15



Instalá la cesta trasera

ENSAMBLE

PASO 16



Instalá el mango de empuje grande

PASO 17



Apretá los tornillos para fijar el portabidones

Garantía y servicio técnico

La garantía* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros **seis (6) meses** a partir de la fecha de compra.

*Recordá que comprando a través de nuestra web oficial www.bebesit.com.ar, extendemos la garantía por 6 meses más.

Quedan excluidas de la garantía: El tapizado (colchoneta, cubre-pies, toldo o capota y portaobjetos) y todas las partes de telas. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de **seis (6) meses** al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado.

Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra. Debes presentar el mismo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia. No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
- Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado. Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del **tel. 0810-345-0447** o por mail sat@bebesit.com.ar/postventa@argentrade.net

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

Instrucciones de Instalación de la batería

Abra la tapa de la batería con un destornillador; se necesita una batería AA de 2X1.5 (exclusiva), vuelva a cerrar la tapa y atornillela con un destornillador.

OFF
ON



Puntos de atención sobre la batería

1. No recargue la batería si no es recargable.
2. No sobrecargue la batería si es recargable.
3. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.
4. Se recomienda encarecidamente utilizar pilas del mismo tipo.
5. La batería debe colocarse con los polos correctos.
6. Se recomienda la supervisión de padres cuando los niños instalan o reemplazan la batería.
7. Saque la batería si está gastada.
8. No caliente la batería (fuego, dispositivo de calefacción electrónica, etc.)
9. No golpee la batería contra objetos duros.
10. No sumerjas la batería en el agua, manténgalas secas y limpias.
11. El terminal de alimentación no debe cortocircuitarse.



ATENCIÓN: Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Uso de 2 pilas alcalinas tamaño "AA", 1.5 volt recomendado. No incluídas. Las pilas tienen que ser insertadas o cambiadas solamente por un adulto. Desactive el juguete antes de insertar las pilas. No mezcle las baterías antiguas y nuevas. No use baterías recargables. No deje las baterías en el juguete si no lo utiliza durante mucho tiempo. Quite las baterías agotadas. Deje las baterías fuera del alcance de los niños - peligro de sofocar.

Mantener las pilas alejadas de las fuentes de calor

Conservar esta nota para futuras referencias.

  **MundoBebesit**



En caso de necesitar repuestos o
asesoramiento dirigirse a:

ARGENTRADE

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata.
Teléfono 0810-345-0447

Información de producto/uso: info@bebesit.com.ar
Servicio técnico: sat@bebesit.com.ar

www.bebesit.com.ar