

bebesit



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Coche Buggy
Paraguas 1062-A

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea todas las instrucciones de este manual y consérvelo en un lugar seguro para futuras referencias. De no respetar estas indicaciones la seguridad de su hijo podría verse afectada. Por favor ensamble y use este producto de acuerdo a este manual.

PARTES



- Ruedas delanteras (giratorias)
- Ruedas traseras (con frenos)
- Capota de tres posiciones
- Traba de seguridad
- Canasto portaobjetos
- Respaldo
- Apoyapiés
- Frenos
- Regulador de posición
- Cinturón de seguridad
- Correa para traslado
- Manijas
- Barral protector delantero (desmontable)



PRECAUCIONES

Prevea y evite accidentes de ahogamiento, coloque todas las bolsas y nylons de embalaje fuera del alcance de los niños.

Antes de utilizar el producto verifique que todas las trabas y pestillos estén correctamente ajustados.

Cuando coloque al bebé en el Coche Buggy siempre ajuste el cinturón de seguridad.

No deje al bebé solo en el Coche Buggy.

Cuando lleve al bebé no permita que se mueva hacia arriba.

No permita que el bebé se pare en el asiento.

Utilice el Coche Buggy estrictamente con un sólo bebé a la vez.

Bloquee las ruedas cuando el Coche Buggy esté quieto.

No mueva el respaldo con el bebé sentado en el Coche Buggy, está prohibido.

No permita que los niños trepen de él.

No cargue al Coche Buggy con accesorios no contemplados en este manual.

Cualquier elemento en la traba puede afectar a la estabilidad del Coche Buggy.

Si algún elemento, parte móvil o traba no funciona correctamente no utilice el Coche Buggy.

Si no puede plegar o desplegar el Coche Buggy lea todas las indicaciones y no intente ninguna reparación. Acuda al servicio técnico autorizado.

El Coche Buggy está diseñado para bebés de un peso máximo de 12 kg.

No utilice el Coche Buggy sobre superficies adversas como nieve, arena, barro, piedras etc.

No guarde el Coche Buggy en lugares demasiado húmedos, al alcance de la luz del sol o con exceso de temperatura.




ARMADO


• ARMADO GENERAL •



Libere la traba de plegado ubicada en el lateral de la estructura. Sujete las manijas y tire de ellas hacia arriba, desplegando el Coche Buggy. Presione hacia abajo sobre el asiento para terminar de abrirlo. Luego vuelva a colocar la traba de seguridad.




Inserte las ruedas delanteras en cada uno de los caños correspondientes, asegurándose que el eje de la rueda quede correctamente sujetado a la estructura.




Coloque la estructura de la capota sobre la estructura del Coche Buggy y asegúrese que quede bien sujeta. Desplieguela hacia adelante o hacia atrás a su gusto.



Coloque el barral de a un lado a la vez, haciendo que cada extremo coincida con los respectivos caños laterales del Coche Buggy.



Asegúrese de presionar hasta escuchar un sonido de "click" que confirme que se ha trabado.



Para frenar e inmovilizar las ruedas traseras, pise el pestillo rojo hacia abajo. Las ruedas quedarán bloqueadas.



• CINTURÓN DE SEGURIDAD •



Antes de sentar al bebé en el asiento del Coche Buggy, asegúrese de pasar ambos extremos del cinturón de seguridad por dentro del sujetador inguinal, encastrando un extremo con el otro. Ajuste las cuerdas verticales del cinturón de seguridad acorde al tamaño

deseado. El bebé debe ir sentado en el Coche Buggy y el cinturón de seguridad debe sujetarlo en el pecho a la altura de los hombros, así como en la cintura de manera transversal.

• AJUSTE DEL ASIENTO •



Libere el triángulo rojo de ambos lados del Coche Buggy y presione hacia abajo.




Empuje el respaldo hacia atrás con ambas manos hasta la posición deseada. Trabe nuevamente el triángulo rojo.

• PLEGADO DEL COCHE BUGGY •



Para plegar el Coche Buggy, asegúrese primero de retirar el barral protector delantero.



Destrahe la llave de seguridad que se encuentra en la parte trasera del Coche Buggy, verá que la estructura comienza a plegarse. Tome ambas manijas a la vez y ejerza presión hacia adelante.



Tome el Coche Buggy por los extremos y plieguelo buscando unir el extremo de la capota con las ruedas delanteras. Coloque la traba de plegado para asegurar que no vuelva a abrirse.





El Coche Buggy quedará completamente plegado, listo para ser guardado o trasladado fácilmente.

• DETALLES •



Manijas bicolors de plástico y goma antideslizante.



Canasto porta-objetos.



MANTENIMIENTO: Use cepillo para limpiar el tapizado y limpie las demás partes con agua tibia y jabón.



**EL PRODUCTO DEBE SER DESARMADO
Y ENSAMBLADO SIEMPRE POR ADULTOS.**

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

LA GARANTÍA BEBESIT CUBRE TODO DEFECTO O FALLA QUE PUDIERA PRODUCIRSE EN EL PRODUCTO COMO CONSECUENCIA DE PARTES ESTRUCTURALES QUE DEMUESTREN HABER RESULTADO DEFECTUOSAS DURANTE LOS PRIMEROS 6 (SEIS) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Quedan excluidas de la garantía: el tapizado (respaldo, asiento, capota y portaobjetos) y todas las partes de tela. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor guarde este recibo como prueba de su compra. Debe presentar el recibo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental, o por negligencia.
No incluye, por ejemplo, ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor vea este manual de instrucciones para el mantenimiento de su Coche Buggy.
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado.
Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del Tel/fax: (0221) 471-2323 (Líneas rotativas) o por el mail: sat@bebesit.net.
- Coche Buggy comprados a vendedores no autorizados Bebesit.



Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

ARGENTRADE SRL

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata

Tel/fax: (0221) 471-2323 Líneas rotativas

Información del producto o su uso: info@bebesit.net

Servicio Técnico: sat@bebesit.net