

bebesit



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Coche de paseo
Emma 1305



PRECAUCIONES

Para prevenir accidentes de ahogamiento, coloque todas las bolsas y nylons de embalaje fuera del alcance de los niños.

Antes de utilizar el producto verifique que todas las trabas y pestillos estén correctamente ajustados.

Cuando coloque al bebé en el Coche Emma siempre ajuste el cinturón de seguridad.

No deje al bebé sólo en el Coche Emma.

No permita que el bebé se pare en el asiento.

Utilice el Coche Emma estrictamente con un sólo bebé a la vez.

Bloquee las ruedas cuando el Coche Emma esté quieto.

No mueva el respaldo con el bebé sentado en el Coche Emma, está prohibido.

No permita que los niños trepen de él.

No cargue al Coche Emma con accesorios no contemplados en este manual.

Cualquier elemento de nivel en la traba puede afectar la estabilidad del Coche Emma.

Si algún elemento, parte móvil o traba no funciona correctamente no utilice el Coche Emma.

Si no puede plegar o desplegar el Coche Emma lea todas las indicaciones y no intente ninguna reparación. Acuda al servicio técnico autorizado.

Prevenga daños al Coche Emma y al bebé, no coloque líquidos calientes en la bandeja superior.

No coloque objetos que pesen más de 1 kg en la bandeja superior.

No coloque objetos que pesen más de 4.5Kg en la bandeja inferior.

El Coche Emma esté diseñado para bebés de 96 cm de largo máximo y 18 kg de peso máximo.

No utilice el Coche Emma sobre superficies adversas como nieve, arena, barro, piedras, etc.

No guarde el Coche Emma en lugares demasiado húmedos, al alcance de la luz del sol o con exceso de temperatura.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea todas las instrucciones de este manual y consérvelo en un lugar seguro para futuras referencias. De no respetar estas indicaciones la seguridad de su hijo podría verse afectada. Por favor ensamble y use este producto de acuerdo a este manual.

PARTES

BOTÓN
DE PLEGADO

CAPOTA DE
TRES POSICIONES

BANDEJA
INFERIOR

CINTURÓN
DE SEGURIDAD

APOYAPIÉS
REGULABLE

RUEDAS
DELANTERAS

MANILLAR

BANDEJA
SUPERIOR

RESPALDO
RECLINABLE

CANASTO
PORTAOBJETOS

RUEDAS
TRASERAS



- Ruedas delanteras (giratorias con suspensión)
- Ruedas traseras (con freno y suspensión)
- Apoyapiés regulable
- Bandeja superior
- Bandeja inferior desmontable
- Capota de tres posiciones (con visor)
- Canasto portaobjetos

- Cubrepies
- Manillar
- Respaldo reclinable
- Botón de plegado
- Traba de seguridad
- Cinturón de seguridad



ARMADO

1

Traba de seguridad



Mueva la traba de seguridad que se encuentra al costado del Coche Emma, tome el manillar y tire firmemente de él hacia arriba. La estructura comenzará a armarse con facilidad. Presione sobre el asiento para terminar de armar el Coche Emma, asegúrese que la estructura quede correctamente desplegada y firme para poder sentar en ella al bebé.

• COLOCACIÓN DE RUEDAS •


1

RUEDAS DELANTERAS




Sostenga un conjunto de ruedas accionando con un dedo el pestillo de traba que tienen ambos caños delanteros. Coloque el conjunto de ruedas en el extremo inferior del caño delantero desde abajo hacia arriba.

2



Verifique que el pestillo de seguridad encaje correctamente con la pieza plástica que tiene el extremo del caño delantero del Coche Emma.

3




Presione hacia abajo la traba de la dirección del conjunto de ruedas delanteras para que queden fijas y solo rueden hacia adelante. Para maniobrar libremente, libere la dirección levantando el pestillo hacia arriba.

4

RUEDAS TRASERAS



Instale cada rueda en ambos extremos del eje trasero. Coloque primero la rueda, luego la arandela y la traba de seguridad correspondiente. Cubra el extremo del eje con el tapón provisto.



Coloque el Coche Emma de manera que queden los extremos de los caños traseros hacia arriba. Haga coincidir ambos extremos del eje trasero con la estructura principal del Coche Emma.



Presione hacia abajo la barra de freno trasero para bloquear la movilidad de ambas ruedas. Tire hacia arriba de la barra de freno para liberar las ruedas traseras.

• COLOCACIÓN DE BANDEJAS •



Coloque la bandeja inferior sobre los caños laterales, haciendo coincidir cada uno de los lados con la traba correspondiente.




Coloque la bandeja superior en los caños laterales del manillar del Coche Emma. Verifique que ambos extremos queden correctamente instalados.

• INSTALACIÓN DEL APOYAPIÉS •



Coloque el apoyapiés en el caño transversal delantero del Coche Emma, ejerciendo un poco de presión para que quede correctamente instalado. Deslícelo hacia arriba y hacia abajo para regular el nivel del mismo, acorde el tamaño y la altura que posea el bebé.

• REGULACIÓN DE ASIENTO •



Tire levemente hacia arriba de la traba de ajuste que se encuentra en la parte trasera del Coche Emma, mueva el respaldo hacia arriba o hacia abajo hasta conseguir la posición deseada. El asiento puede reclinarse en tres posiciones.

• USO DE LA CAPOTA •



Tome el borde de la capota y muevala hacia adelante o hacia atrás hasta encontrar la posición deseada. Use el visor para observar al bebé en todo momento.

• CINTURÓN DE SEGURIDAD •



Antes de sentar al bebé en el asiento del Coche Emma, asegúrese de pasar ambos extremos del cinturón de seguridad por dentro del sujetador inguinal, encastrando un extremo con el otro. Ajuste las cuerdas verticales del cinturón de seguridad acorde al tamaño deseado. El bebé debe ir sentado en el Coche Emma y el cinturón de seguridad debe sujetarlo en el pecho a la altura de los hombros, así como en la cintura de manera transversal.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

LA GARANTÍA BEBESIT CUBRE TODO DEFECTO O FALLA QUE PUDIERA PRODUCIRSE EN EL PRODUCTO COMO CONSECUENCIA DE PARTES ESTRUCTURALES QUE DEMUESTREN HABER RESULTADO DEFECTUOSAS DURANTE LOS PRIMEROS 6 (SEIS) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Quedan excluidos de la garantía: el tapizado (respaldo, asiento, capota y portaobjetos) y todas las partes de tela. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor guarde este recibo como prueba de su compra. Debe presentar el recibo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental, o por negligencia.
No incluye, por ejemplo, ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor vea este manual de instrucciones para el mantenimiento de su Coche Emma.
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado.
Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del Tel/fax: (0221) 471-2323 (Líneas rotativas) o por el mail: sat@bebesit.net.
- Coche Emma comprados a vendedores no autorizados Bebesit.



Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

ARGENTRADE SRL

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata

Tel/fax: (0221) 471-2323 Líneas rotativas

Información del producto o su uso: info@bebesit.net

Servicio Técnico: sat@bebesit.net