

bebesit




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Coche Ultraliviano/Ultraplegable
BREEZY 1352

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea todas las instrucciones de este manual y consérvelo en un lugar seguro para futuras referencias. De no respetar estas indicaciones la seguridad de su hijo podría verse afectada.

PARTES



- Ruedas delanteras (giratorias).
- Ruedas traseras (con suspensión y freno único).
- Asiento reclinable (en múltiples posiciones).
- Posapiés regulable (para paseo y siesta).
- Capota de 3 posiciones.
- Barral protector (con apertura de ambos lados).
- Cinturón de seguridad de 5 puntos.
- Canasto portaobjetos.
- Estructura ultraliviana de tan sólo 5,2Kg.



PRECAUCIONES

Prevea y evite accidentes de ahogamiento, coloque todas las bolsas y nylons de embalaje fuera del alcance de los niños.

Antes de utilizar el producto verifique que todas las trabas y pestillos estén correctamente ajustados.

Siempre accione el dispositivo de frenado durante la carga y descarga del bebé en el Coche Breezy.

Cuando coloque al bebé en el Coche Breezy siempre ajuste el cinturón de seguridad.

No deje al bebé solo en el Coche Breezy.

Utilice el Coche Breezy estrictamente con sólo un bebé a la vez.

No permita que los niños trepen de él.

Si algún elemento, parte móvil o traba no funciona correctamente no utilice el Coche Breezy.

Si no puede plegar o desplegar el Coche Breezy lea todas las indicaciones y no intente ninguna reparación. Acuda al servicio técnico autorizado.

No utilice accesorios o reemplace piezas que no sean provistas por el distribuidor.

El Coche Breezy está diseñado para ser utilizado por bebés que tienen como peso máximo 15kg.

No coloque en el canasto portaobjetos elementos que excedan los 3 KG.

El Coche Breezy está diseñado para ser utilizado por bebés que tengan 3 años de edad máxima.

Cualquier elemento o carga en el manillar, en la parte trasera del respaldo y/o en los laterales afectará la estabilidad del Coche Breezy.

Evite lesiones, asegúrese que el niño se mantenga alejado durante el desplegado y el plegado del Coche Breezy.


Utilice siempre el sistema de retención.

No guarde el Coche Breezy en lugares demasiado húmedos, al alcance de la luz del sol o con exceso de temperatura.




ARMADO GENERAL


• DESPLIEGUE DEL COCHE •



Quite todas las piezas del Coche Breezy de la caja, revíselas.




Presione el segundo botón con el pulgar, hasta el final y luego levante el manillar para desplegar el Coche Breezy hasta escuchar un “click” del sistema de plegado. Por favor asegúrese que el segundo botón este inactivo antes de usar.



CERRADURA DE SEGURIDAD

Cerradura de seguridad: Luego de abrir el coche Breezy, asegúrese de que la llave de bloqueo esté enganchada.




AJUSTE DEL POSAPIÉS


Hay un botón debajo del posapiés del lado derecho e izquierdo, presiónelos ambos botones al mismo tiempo para ajustar el posapiés hasta la posición deseada. Regúlelo de acuerdo a su preferencia.





INSTALACIÓN Y USO DEL BARRAL



Para retirar el barral protector, presione el botón como muestra la figura, y retírelo. Para volverlo a instalar, haga coincidir cada uno de los extremos del barral con la estructura del Coche Breezy hasta escuchar un “click”.




Coloque el freno de las ruedas traseras pisando el dispositivo que se encuentra en la estructura trasera del Coche Breezy. Por el contrario, para liberar las ruedas, levante el dispositivo hacia arriba.



Sujetando el cinturón con una mano, ajuste el botón hacia arriba y hacia abajo con la otra mano para ajustar el ángulo de inclinación.



Siente al bebé en el asiento del Coche Breezy, asegurándose que tenga una pierna a cada lado de la estructura central. Encastre de una las hebillas laterales del cinturón.



Abroche luego las hebillas verticales del cinturón de 5 puntos. El bebé debe ir sentado en el Coche Breezy y el cinturón de seguridad debe sujetarlo en el pecho a la altura de los hombros, así como en la cintura de manera transversal.

1


USO DE LA CAPOTA



La capota del Coche Breezy cuenta con tres opciones de inclinación. Muévela hacia adelante o hacia atrás a su gusto.

1

PLEGADO DEL COCHE BREEZY



Presione el segundo botón con su pulgar, y luego presione el manillar levemente hasta oír un “click” que confirme que ha quedado correctamente plegado.

2



Asegúrese que la estructura quedo completamente plegada y no se volverá abrir.



MANTENIMIENTO: Mantenga las partes metálicas del Coche Breezy limpias y secas para evitar oxidación. Engrase regularmente las partes móviles y mecanismos con algún spray a base de silicona.

No utilice aceite ni grasa.

Para limpiar las partes plásticas del Coche Breezy utilice sólo jabón blanco o algún detergente neutral. No exponga el tapizado al sol durante largos períodos.

Para limpiar el tapizado del Coche Breezy, lávelo con agua y jabón neutro. Evite sumergirlo en agua y quite las manchas usando una esponja de alambre.

No utilice lavandinas ni productos que puedan afectar la tela. Déjela secar al aire libre.



**EL PRODUCTO DEBE SER DESARMADO
Y ENSAMBLADO SIEMPRE POR ADULTOS.**



Las imágenes son sólo a modo de ilustración, el producto original puede presentar ligeras variaciones respecto a las figuras que se muestran.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

LA GARANTÍA BEBESIT CUBRE TODO DEFECTO O FALLA QUE PUDIERA PRODUCIRSE EN EL PRODUCTO COMO CONSECUENCIA DE PARTES ESTRUCTURALES QUE DEMUESTREN HABER RESULTADO DEFECTUOSAS DURANTE LOS PRIMEROS 6 (SEIS) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Quedan excluidas de la garantía: el tapizado (respaldo, asiento, capota y portaobjetos) y todas las partes de tela. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor guarde este recibo como prueba de su compra. Debe presentar el recibo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental, o por negligencia.
No incluye, por ejemplo, ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor vea este manual de instrucciones para el mantenimiento de su Coche Breezy 1352.
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado.
Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del Tel/fax: (0221) 4-71-2323 (Líneas rotativas) o por el mail: sat@bebesit.net.
- Coches Breezy comprados a vendedores no autorizados Bebesit.



Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

ARGENTRADE SRL

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata

Tel/fax: (0221) 4-71-2323 Líneas rotativas

Información del producto o su uso: info@bebesit.net

Servicio Técnico: sat@bebesit.net