

bebesit



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Coche de paseo 1355TS "Le Lit"

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea todas las instrucciones de este manual y consérvelo en un lugar seguro para futuras referencias. De no respetar estas indicaciones la seguridad de su hijo podría verse afectada. Por favor ensamble y use este producto de acuerdo a este manual.

PARTES



Rueda delantera x 2
Rueda trasera x 2
Tapa de rueda x 2

Traba de ruedas x 2
Tapa traba de rueda x 2
Eje trasero

Estructura del coche
Barral delantero
Moisés



PRECAUCIONES

Antes de usar, lea atentamente este manual de usuario y manténgalo para futuras referencias. No seguir las instrucciones de este manual podría afectar la seguridad del niño.

No cuelgue, ni apoye nada sobre el manillar, puede afectar la estabilidad del carrito.

Antes de usar, revise que todas las trabas de seguridad estén apropiadamente enganchadas.

Por favor utilice los cinturones de seguridad mientras el bebé esté sentado en el carrito.

Los cinturones de cintura y piernas deben ser utilizados juntos.

Si utiliza un reductor o una funda extra, ésta no debe superar los 8mm de espesor.

El producto no es adecuado para correr o patinar.

Para prevenir asfixia, el plástico de cobertura debe mantenerse lejos del bebé.

No dejar al bebé solo mientras está en el carrito.

Mantenga el producto lejos del fuego.

Este carrito es recomendado para bebés de 0 a 36 meses, con peso hasta 15 kilos y un largo de hasta 96cm.

Antes de usarlo, verifique que todas las piezas estén instaladas y conectadas adecuadamente.

No permita que dos o más niños se sienten a la vez en el carrito.

Trabar las ruedas cuando el carrito no se encuentre en movimiento.

No levante el carrito cuando el bebé esté sentado en él.

No permita que el niño se pare en el carrito.



PRECAUCIONES

El carrito debe ser ajustado por la persona que está a cargo del bebé.

No pliegue el carrito con el niño dentro.

No permita que los niños salten sobre el carrito.

El carrito no debe ser usado si está dañado o alguna de sus partes no funciona correctamente.

Este producto solo debe utilizar las partes provistas por nuestra compañía.

Si el carrito no puede ser plegado o desplegado correctamente, lea este manual cuidadosamente y no intente cosas no descritas aquí.

No exponga el carrito durante mucho tiempo a altas o bajas temperaturas.

No utilice el carrito en suelos desparejos, cerca del calor, etc.

No ponga líquidos calientes en la bandeja para prevenir desbordes que puedan causar daños en el bebé.

No coloque más de 1.0kg en la bandeja.

Los objetos puestos en el cesto del carrito no deben superar los 1.5kg.

Para proteger al niño de posibles daños, procure tener la rutina de inspeccionar y mantener el carrito correctamente.

Evite utilizar agua para limpiar las partes de tela, quite las manchas con un cepillo suave y jabón o detergente neutro.

Chequee periódicamente que no se hayan perdido tornillos o dañado alguna pieza. De ser necesario, reemplace las partes dañadas.

Para armar o desarmar el carrito, siga el manual cuidadosamente para prevenir daños.




ARMADO

· INSTALACIÓN ·




Abra la caja y retire la estructura del cochecito. Abra la hebilla plegable primero (figura 1) y levante la palanca hasta que las articulaciones superior e inferior se cierren (figura 2).




Inserte el buje delantero en el tubo delantero hasta que no pueda moverse (figura 3)
Ensamble la rueda trasera en la dirección que indica la flecha (figura 4).




**EL PRODUCTO DEBE SER DESARMADO
Y ENSAMBLADO SIEMPRE POR ADULTOS.**



Inserte el barral delantero en las uniones de ambos lados hasta que quede firme.



Sostenga ambos lados del adaptador para el moisés e insértelo en la unión hasta que quede firme, luego enganche el botón hasta que haga tope.



Sostenga la unión de ambos lados del moisés e insértelo en el cuerpo del carrito hasta que quede firme.

· INSTRUCCIONES DE USO ·



Tome la capota por el borde y tire en la dirección de la flecha para abrirlo. Para cerrar pliegue la capota sobre sí misma.




El asiento tiene 3 posiciones, levante la manija ajustable del asiento o libérela para obtener la posición deseada.



Presione hacia abajo el freno para bloquear las ruedas traseras y levántelo para liberarlas.



Ubique las ruedas delanteras en la posición mostrada en la figura 11, luego levante el clip de fijación para mantener la orientación deseada, estas pueden quedar libres presionando hacia abajo el clip de fijación.




Bloquee las hebillas de seguridad a ambos lados. Presione suavemente el botón a ambos lados de la hebilla de seguridad para abrirla. El cinturón de seguridad es ajustable, tirando de las correas y ajustándolo a la comodidad del niño y su cuerpo.



Como se muestra en las figuras, retire el moisés y luego tome el cochecito del manillar y presione el botón de plegado para separar las uniones superior e inferior. Luego empuje hacia abajo hasta que trabe el gancho de plegado.

7

HUEVITO



Como se muestra en las figuras, inserte las hebillas a ambos lados del huevito en las uniones del cuerpo del carrito hasta que queden firmes. Como muestran las imágenes siguientes, apriete el botón del huevito a ambos lados para retirarla. El huevito puede colocarse en las dos direcciones (frente o dorso) según las preferencias del usuario.



PRECAUCIONES

No dejar al bebé solo mientras está en el carrito.

Este carrito es recomendado para bebés de 0 a 5 meses, con peso hasta 10 kilos.

Antes de usar, revise que todas las trabas de seguridad estén apropiadamente enganchadas.

Por favor utilice los cinturones de seguridad mientras el bebé esté sentado en el carrito.

No arme o desarme el carrito con el niño dentro.

Para prevenir asfixia, el plástico de cobertura debe mantenerse lejos del bebé.

Mantenga el producto lejos del fuego.

Antes de usar, revise que todas las trabas de seguridad estén apropiadamente enganchadas.

Este producto debe ser utilizado con un ángulo de inclinación menor a 3° y ángulos de giro delantero y trasero menores a 15°.


Si este producto es utilizado con el huevito, el manillar del mismo debe ubicarse en la Posición II.

No permita que los niños salten sobre el carrito.


No use o guarde este producto en un ambiente húmedo o de altas o bajas temperaturas.

Las partes de tela no deben ser lavadas con agua, pueden limpiarse con cepillo suave para remover las manchas y suciedad.

· CÓMO UTILIZAR EL HUEVITO ·




Presione los botones a ambos lados del huevito al mismo tiempo para ajustar el manillar a cualquiera de las tres posiciones moviendo hacia arriba o hacia abajo.



Fija: ajuste el manillar a Posición I, en esta posición el huevito estará fijo.

Balaceo: ajuste el manillar a Posición II, en esta posición el huevito estará en modo balaceo.

Movimiento: ajuste el manillar a Posición III, en esta posición el huevito se puede transportar mientras camina.



Ubique la capota como se indica en la figura e insértela en los orificios a ambos lados del huevito.

Montar el borde inferior de la capota en el borde posterior de la canasta.

La capota puede abrirse o cerrarse.

4

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD



Como se muestra en la figura 1, abroche las hebillas del cinturón hasta que se escuche un sonido, de esta manera la hebilla de seguridad queda bloqueada.

Presione a ambos lados de la hebilla y retire la traba para desbloquearla (figura 2)

5



Tire de la hebilla para ajustar el cinturón de seguridad. Presione la hebilla de metal dentro, tirar hacia abajo los cinturones de hombro izquierdo y derecho para aflojar el cinturón de seguridad.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

LA GARANTÍA BEBESIT CUBRE TODO DEFECTO O FALLA QUE PUDIERA PRODUCIRSE EN EL PRODUCTO COMO CONSECUENCIA DE PARTES ESTRUCTURALES QUE DEMUESTREN HABER RESULTADO DEFECTUOSAS DURANTE LOS PRIMEROS 6 (SEIS) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Quedan excluidas de la garantía: el tapizado (colchoneta, cubre-pies, toldo o capota y portaobjetos) y todas las partes de tela. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor guarde este recibo como prueba de su compra. Debe presentar el recibo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental, o por negligencia.
No incluye, por ejemplo, ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo.
Por favor vea este folleto de instrucciones para el mantenimiento de su practicura.
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado.
Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del Tel/fax: 0810-345-0447 o por mail a sat@bebesit.com.ar.
- Practicunas compradas a vendedores no autorizados Bebesit.



Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

ARGENTRADE SRL

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata

Tel/fax: 0810-345-0447

Información del producto o su uso: info@bebesit.com.ar

Servicio Técnico: sat@bebesit.com.ar