

Manual de instrucciones

Triciclo **SL-1701**



bebesit

CONSERVÁ ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Por favor, lee con atención todas las instrucciones de este manual y conservalo en un lugar seguro para futuras referencias.

De no respetar estas indicaciones, la seguridad de tu bebé podría verse afectada.

El triciclo es apto para niños de hasta 5 años.

Recordá ensamblar y usar este producto de acuerdo a este manual.

bebesit

Triciclo
SL-1701

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de armar mi triciclo?

Advertencia

- Usar bajo la supervisión de un adulto.
- El peso máximo que soporta es de 30Kg.
- El rango de edad de este producto es de 18 a 36 meses
- No debés utilizarlo por niños mayores a 36 meses debido al diseño.
- Evitá usar el triciclo cerca del umbral de una puerta o en lugares irregulares que puedan provocar lesiones graves.
- No uses el triciclo en calles o entradas con pendientes. No usar en la vía pública.
- Este triciclo debe ser ensamblado por un adulto y verificado antes de que el niño o niña lo use.
- Evitá el almacenamiento del triciclo en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura.
- Debe ser utilizado bajo la supervisión de un adulto.

Mantenimiento

- Antes de cada uso, verificá si todos los tipos de sujetadores están correctamente instalados.
- Se debe agregar grasa sólida regularmente a las piezas giratorias y al manillar. Esto mejorará la vida útil de los productos.



ENSAMBLE



Recordá revisar que todas las partes se encuentren correctamente

PASO 1



Instalá las ruedas al eje delantero

PASO 2



Usá tres tornillos para ajustar

PASO 3



Instalá los tops antideslizantes

PASO 4



Instalá los pedales en el eje

ENSAMBLE

PASO 5



Instaló la rueda delantera en la horquilla



Fijó la rueda delantera con los tornillos



Rueda delantera correctamente colocada.

PASO 6



Instaló la rueda delantera en el cuadro

PASO 7



Insertó la perilla de bloqueo en forma de U



Instaló la cesta delantera, insertó el manubrio en el tubo de la horquilla y apretó el bloqueo en U

PASO 8



Instaló el eje trasero



Colocó las dos ruedas

ENSAMBLE

PASO 9



Colocá los grips antideslizantes superior e inferior de la barra de empuje

PASO 10



Instalá el eje de dirección

PASO 11




El extremo delantero del cable de dirección pasa de arriba a abajo

PASO 12



El cable de dirección se fija en el caño del asiento

PASO 13



Ajustá con tornillos

PASO 14



Ajustá el tornillo hasta fijarlo



Instalá el asiento y fijalo con sus respectivos tornillos

PASO 15



Instalá la cesta trasera

ENSAMBLE

PASO 16



Colocá la barra de empuje

PASO 17



Ajustá para fijar el soporte para botellas

Garantía y servicio técnico

La garantía* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros **seis (6) meses** a partir de la fecha de compra.

*Recordá que comprando a través de nuestra web oficial www.bebesit.com.ar, extendemos la garantía por 6 meses más.

Quedan excluidas de la garantía: El tapizado (colchoneta, cubre-pies, toldo o capota y portaobjetos) y todas las partes de telas. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de **seis (6) meses** al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado.

Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra. Debes presentar el mismo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia. No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
- Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado. Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del **tel. 0810-345-0447** o por mail sat@bebesit.com.ar/postventa@argentrade.net

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

  **MundoBebesit**



En caso de necesitar repuestos o
asesoramiento dirigirse a:

ARGENTRADE

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata.
Teléfono 0810-345-0447

Información de producto/uso: info@bebesit.com.ar
Servicio técnico: sat@bebesit.com.ar

www.bebesit.com.ar