


Manual de instrucciones

ARG-053HP



ÍNDICE

Instrucciones de seguridad.....	2
Gráfico de despiece.....	4
Listado de piezas.....	5
Lista de materiales.....	6
Herramientas.....	6
Instrucciones de armado.....	7
Operaciones de la computadora.....	11
Transporte y ajustes de la máquina.....	13
Ajustes.....	14
Mantenimiento.....	15
Solución de problemas.....	15
Rutina de entrada en calor y enfriamiento.....	16
Garantía.....	20


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Tenga en cuenta las siguientes precauciones antes de ensamblar o utilizar el producto.

1. Ensamble la máquina exactamente como las instrucciones indican.
2. Revise todos los tornillos, tuercas y otros elementos antes de usar la máquina por primera vez y asegúrese esté en condiciones seguras.
3. Ubique el producto en un lugar seco y aléjelo de la humedad y el agua.
4. Coloque un protector en el piso (por ejemplo, una alfombra de goma, tablón de madera, etc.) debajo de la máquina en la zona de montaje para evitar tierra y otras cosas.
5. Antes de comenzar a entrenar, quite todos los objetos cercanos a un radio de 2 metros del producto.
6. No use artículos de limpieza abrasivos para limpiar el producto, sólo utilice las herramientas dadas para construir o reparar las piezas de la cinta ARG-053HP. Limpie las gotas de sudor al finalizar el entrenamiento.
7. Su salud puede verse afectada por un entrenamiento incorrecto o exceso del mismo. Consulte a un médico especialista antes de hacer un programa de entrenamiento. Él puede establecer el ajuste para que pueda tener un examen preciso después del entrenamiento.
8. Sólo entrene en la máquina de la manera adecuada. Solo use las piezas de repuesto por reparaciones necesarias.
9. Esta máquina puede ser utilizada por sólo una persona a la vez.
10. Vístase con ropa y zapatillas adecuadas para el entrenamiento.
11. Si tiene síntomas de mareo, enfermedad u otros, por favor pare el entrenamiento y póngase en contacto con un médico.
12. Personas como niños o discapacitados deben usar el producto en presencia de otra persona que pueda brindarle ayuda y auxilio.

13. El poder de la maquina crece con el aumento de velocidad, y viceversa. La cinta ARG-053HP está equipada con un botón que ajusta la resistencia del mismo.
14. El peso máximo del usuario es de 100 Kg. /220 Lbs.
15. ¡PRECAUCIÓN! El nivel de seguridad puede ser mantenido solo si es examinado regularmente.
16. Por favor examine el equipamiento cuidadosamente antes de usarlo, especialmente los componentes más susceptibles al desgaste.
17. Por favor deje de utilizar la máquina inmediatamente después de descubrir algún componente defectuoso y manténgala fuera de uso hasta que reemplace o repare el/los componentes dañados.
18. Por favor aleje a los niños sin supervisar de la máquina.
19. Nivelador: Puede cambiar el ángulo de corrida ajustando el nivelador.
20. ¡PRECAUCIÓN! La monitorización del ritmo cardíaco puede ser inexacta.
21. El sistema es ajustable.
22. No es para uso comercial.

GRÁFICO DE DESPIECE




LISTADO DE PIEZAS

N°	Descripción	Cant.	N°	Descripción	Cant.
001	Manubrio derecho	1	031	Tapa del Marco de Ajuste	2
002	Manubrio izquierdo	1	032	Perno	2
003	Conexión del cuadro	1	033	Pin de Bloqueo	2
004	Pad de Goma	4	034	Perno	2
005	Perno	4	035	Arandela	2
006	Perno	2	036	Perno Ajustable	2
007	Rueda	2	037	Tubo de Seguridad A	1
008	Arandela	9	038	Tubo de Seguridad B	1
009	Tuerca M8	7	039	Perilla de Resorte	1
010	Tuerca	4	040	Perno	1
011	Arandela	4	041	Perno	2
012	Perno M10	4	042	Imán	4
013	Tapa Final	4	043	Perno Hexagonal	1
014	Arandela	2	044	Soporte de Imán	1
015	Perno M12x65	2	045	Tapa Cuadrada 25x25	1
016	Sensor de Pulso con Cable	2	046	Sensor con Cable	1
017	Grip de Goma	2	047	Tornillo ST2	2
018	Tornillo M4	2	048	Perno M6	2
019	Computadora XT-2028	1	049	Manubrio	1
020	Perno M5	2	050	Tapa del Manubrio	2
021	Cuadro Principal	1	051	Tuerca	2
022	Rodillo Delantero	1	052	Perilla de Control de Tensión	1
023	Rodillo Trasero	1	053	Arandela Curva para la Perilla	1
024	Cinta de Correr	1	054	Perno para la Perilla	1
025	Riel del Costado	2	055	Resorte	1
026	Perno M5	8	056	Enchufe	1
027	Cubierta de Funcionamiento	1	057	Enchufe	1
028	Perno M8	2	058	Cable de Sensor 1	1
029	Manga del Rodillo Delantero	4	059	Cable del Sensor 2	2
030	Marco de Ajuste de Inclinación	1	060	Cable del Sensor 3	1


LISTA DE MATERIALES




(10) Tuerca M10
4 PCS




(11) Arandela \varnothing 10
4 PCS




(12) Perno M10
4 PCS



(14) Arandela \varnothing 12
2 PCS




(15) Perno M12
2 PCS



(48) Perno M6
2 PCS


HERRAMIENTAS



Multi Hex Tool S13, S17, S19
2 PCS





Llave Allen #5
1 PC



Multi Hex Tool con Destornillador
1 PC

INSTRUCCIONES DE ARMADO



2 Multi Hex (S13, S17, S19)

Paso 1


Fije el marco de soporte de la conexión (3) en los marcos de soporte del manillar derecho / izquierdo (1, 2) con cuatro tuercas M10 (10), cuatro arandelas $\varnothing 10$ (11) y cuatro pernos M10x40 (12).

Apriete los pernos y las tuercas de nylon con dos Herramientas Multi Hex.


Materiales:




4 Tuercas (M10)




4 Arandelas ($\varnothing 10$)



4 Pernos (M10x40)



Llave Allen #5




Multi Hex Tool with Phillips Screwdriver


Paso 2

Conecte el Cable del Sensor de Impulso de Mano (16) desde el Soporte de la Barra Derecha (1) al Cable del Sensor II (59) desde el Manillar (49). Conecte el cable del sensor de pulso manual (16) y el cable del sensor III (60) desde la izquierda (2) al Cable Sensor II (59) y al Cable Sensor I (58) desde el Manillar (49). Fije el manillar (49) en los marcos de soporte del manillar derecho / izquierdo (1, 2) con dos pernos M6x12 (48). Apriete los pernos con la llave Allen suministrada. Retire dos tornillos M5x10 (20) del ordenador (19). Retire los pernos con la herramienta Multi Hex con el destornillador Phillips proporcionado. Conecte el cable del sensor I (58) y los cables del sensor II (59) del manillar (49) a los cables que vienen del ordenador (19). Conecte la computadora (19) a la placa del Manillar (49) con dos Pernos M5x10 (20) que fueron retirados. Apriete los pernos con la herramienta Multi Hex con el destornillador Phillips proporcionado.

Material:



2 Pernos




2 Multi Hex Tools (S13, S17, S19)

Paso 3


Sujete el Marco Principal (21) en los Bastidores de Soporte del Manillar Izquierdo / Derecho (1, 2) con dos Arandelas $\varnothing 12$ (14) y dos Pernos M12x65 (15). Apriete los pernos con la herramienta Multi Hex disponible. Conecte el Cable del Sensor (46) desde el Marco Principal (21) al Cable del Sensor III (60) desde el Marco de Soporte del Manillar Izquierdo (2).

NOTA: Es recomendable tener la ayuda de otra persona en este paso.


Material:




2 Arandelas ($\varnothing 12$)



2 Pernos(M12x65)



Llave Allen #5



Multi Hex con Destornillador

Paso 4

Quite una arandela $\varnothing 8$ (8), una tuerca M8 (9), un perno M8x75 (41) y dos tuercas M8 (51) del tubo de seguridad B (38). Retire el perno y la tuerca con la llave hexagonal y la herramienta Multi Hex con destornillador proporcionado. Remueva una arandela $\varnothing 8$ (8), una tuerca de nylon M8 (9) y un perno M8x42 (40) del tubo de seguridad A (37). Retire el perno y la tuerca con la llave hexagonal y la herramienta Multi Hex con destornillador. Sujete el tubo de seguridad B (38) en el marco de soporte del manillar izquierdo (2) con una arandela $\varnothing 8$ (8), una tuerca M8 (9), un perno M8x75 (41) y dos tuercas M8 (51). Ajuste el perno y la tuerca con la llave hexagonal y la herramienta hexagonal con destornillador Phillips. Fije el Tubo de Seguridad A (37) en el Marco Principal (21) con una Arandela $\varnothing 8$ (8), una Tuerca M8 (9) y un Perno M8x42 (40) que fueron removidos. Apriete el perno y la tuerca con la llave hexagonal y la herramienta Multi Hex con destornillador.

OPERACIONES DE LA COMPUTADORA



FUNCIONES:

- **MODE:** Presione MODE para seleccionar las distintas funciones. Presione MODE durante 2 segundos para restablecer todos los valores en 0.
- **SET:** Pulse la tecla SET para ajustar los valores funcionales de TIME, DIST (DISTANCE) o CAL (CALORÍAS) para el ajuste preestablecido.
- **RESET:** Pulse la tecla RESET para restablecer los valores funcionales de TIME, DISTANCE o CALORIES a cero para el preajuste de destino. Mantenga presionada la tecla RESET durante 2 segundos, todos los valores funcionales se restablecerán a cero excepto la función ODO (ODOMETER).

FUNCIONES DE LA COMPUTADORA:

AUTO ON/OFF: Cuando comienza cualquier ejercicio la computadora se enciende automáticamente. Si deja el equipo en reposo durante 3 minutos la computadora se apagará automáticamente.

SCAN: Presione la tecla MODE hasta que la flecha apunte al SCAN, la computadora explorará automáticamente todas las funciones.

TIME: Presione la tecla MODE hasta que la flecha apunte a la hora, la computadora mostrará su tiempo de entrenamiento transcurrido en minutos y segundos. Cuando comience a hacer ejercicio,

el tiempo comienza a contar de 0:00 a 99:59 minutos por incremento de 1 segundo. También puede predefinir el tiempo objetivo antes del entrenamiento cuando aparezca STOP en la pantalla.

Presione la tecla MODE para seleccionar la función TIME y luego presione la tecla SET para ajustar el tiempo objetivo. Presione la tecla RESET para restablecer los valores objetivo de TIME a cero. Una vez que preestablezca el tiempo objetivo y luego empiece a hacer ejercicio, el tiempo comienza a contar desde el tiempo predeterminado de la meta a 0:00 por 1 segundo hacia atrás. Cuando el tiempo objetivo preestablecido cuenta hasta 0:00, el ordenador comenzará Pitido para recordarle.

SPEED: Presione la tecla MODE hasta que la flecha apunte a la velocidad. La computadora le mostrara a la velocidad que va la cinta.

DIST (DISTANCIA): Presione la tecla MODE hasta que la flecha apunte al DIST, el Muestra la distancia acumulada recorrida durante el entrenamiento. Cuando comience a hacer ejercicio, la distancia empieza a contar. También puede preestablecer la distancia objetivo antes del entrenamiento cuando aparezca STOP en la pantalla. Pulse la tecla MODE para seleccionar la función DIST y, a continuación, pulse la tecla SET para preestablecer la distancia objetivo. Presione la tecla RESET para restablecer los valores objetivos de DISTANCE a cero. Una vez que preestablezca la distancia de destino y luego empiece a hacer ejercicio, la distancia empieza a contar desde la distancia de destino predeterminada hasta 0. Cuando la distancia de destino predefinida cuenta a cero, la computadora comenzará a sonar para recordarle.

CAL (CALORIAS): Presione la tecla MODE hasta que la flecha apunte a la CAL, Mostrar el total acumulado de calorías quemadas durante el entrenamiento. Cuando empiezas a hacer ejercicio, las calorías empiezan a contar. También puede preestablecer las calorías objetivo antes del entrenamiento cuando aparezca STOP en la pantalla. Pulse la tecla MODE para seleccionar la función CAL y luego pulse la tecla SET para preestablecer las calorías objetivo. Presione la tecla RESET para restablecer los valores objetivos de CALORIES a cero. Una vez que preestablezca las calorías objetivo y luego comience a hacer ejercicio, las calorías empiezan a contar desde las calorías objetivo predeterminadas a 0. Cuando las calorías objetivo preajustadas cuentan hasta 0, la

computadora comenzará a sonar para recordarle. **(Estos datos son una guía aproximada para la comparación de diferentes sesiones de ejercicio y no deben usarse en el tratamiento médico).**


ODO (ODOMETRO): Presione la tecla MODE hasta que la flecha apunte al ODO, la computadora mostrará la distancia acumulada total recorrida. La función ODO no se puede restablecer a Cero manteniendo presionada la tecla MODE durante 2 segundos. Si extrae las pilas del ordenador, la función ODO se restablecerá a cero.

PULSE: El ordenador mostrará las cifras actuales de frecuencia cardíaca después de mantener ambas manos en los sensores de agarre del manillar durante el ejercicio. Para asegurarse de que la lectura del pulso es más precisa, siempre mantenga los sensores de agarre del manillar con las dos manos en lugar de con una sola mano cuando intente probar sus cifras de ritmo cardíaco.

TRANSPORTE Y CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA

Transporte de la maquina

Sujete el extremo trasero del bastidor principal con una mano y, a continuación, tire de la perilla de resorte (39) para levantar el bastidor principal hasta que la perilla de resorte (39) "salte" en la posición bloqueada. Compruebe que la perilla de resorte (39) esté "pop" en la posición bloqueada antes de mover la máquina para correr. La unidad puede inclinarse cuidadosamente sobre sus ruedas para facilitar su movimiento y almacenamiento.



Ajuste de la Cinta

Coloque una mano en el extremo trasero del bastidor principal y la otra mano para tirar de la perilla de resorte (39), luego baje el bastidor principal hacia abajo desde la parte trasera de la máquina para correr hasta que la perilla de resorte (39).


Peligro: Mantenga a los niños y mascotas alejadas al plegar la maquina.

AJUSTES

Ajuste de la tensión de la cinta


Para aumentar la carga, gire la perilla de control de tensión en el sentido de las agujas del reloj.

Para disminuir la carga, gire la perilla de control de tensión en el sentido contrario a las agujas del reloj.




Ajuste de Inclinación

Coloque una mano en el extremo trasero del bastidor principal. Levante el extremo trasero del bastidor principal hacia arriba y luego retire los pasadores de bloqueo del bastidor principal y del bastidor de ajuste de inclinación. Ajuste el marco de ajuste de inclinación a la posición deseada e inserte los pasadores de bloqueo en los orificios del marco principal y del marco de ajuste de inclinación que se retiraron.



Ajuste de la Cinta de Correr

La Correa Corriente se ajusta en la fábrica; Puede desprenderse durante el transporte y el uso. Después de prolongar el uso de correr, el cinturón se estirará. Si la Correa Corriente está cambiando a la izquierda, usando la Llave Allen proporcionada, gire el Perno de Ajuste del Rodillo Trasero izquierdo 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj. Intente funcionar otra vez; Usted debe ver que el cinturón comienza a corregirse moviéndose hacia atrás hacia el centro. Repita el procedimiento anterior hasta que la banda de



rodadura esté centrada. Si la Correa Corriente está cambiando a la derecha, usando la Llave Allen suministrada, gire el Perno de Ajuste del Rodillo Trasero derecho 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj. Intente funcionar otra vez; Usted debe ver que el cinturón comienza a corregirse moviéndose hacia atrás hacia el centro. Repita el procedimiento anterior hasta que la banda de rodadura esté centrada. Si el cinturón de carrera está resbalando durante el uso, usando la llave Allen proporcionada, gire los tornillos de ajuste del rodillo trasero izquierdo y derecho 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj para la misma distancia, ahora debe caminar sobre la correa para determinar si el cinturón de carrera sigue resbalando. Repita el procedimiento anterior hasta que el cinturón de carrera no se deslice.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Después de cada ejercicio, asegúrese de que la unidad esté limpia, sino limpie el sudor con un paño húmedo.

INSPECCIÓN

Inspecciones los cuadros por si encuentra oxido u otro daño. Asegúrese de que las fijaciones de la bicicleta estén fijas.

GUARDADO

Guarde la bicicleta en un lugar seco. Nunca la deje en el exterior.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA: La bicicleta se tambalea al usarse.

SOLUCIÓN: Gire el la tapa de las patas traseras y frontal cuanto se necesite para nivelar la bicicleta.

PROBLEMA: Movimiento del poste del asiento.

SOLUCIÓN: Asegúrese de que el ajuste este colocado correctamente.

PROBLEMA: No hay imagen en la computadora de la bicicleta.

SOLUCIÓN: Verifique que el cable del sensor esté conectado correctamente con el cable que sale de la computadora.

SOLUCIÓN: Revise si las baterías están posicionadas correctamente.

SOLUCIÓN: Las baterías de la consola quizás estén agotadas. Reemplácelas por nuevas.

PROBLEMA: No hay indicio del sensor de ritmo cardiaco.

SOLUCIÓN: Verifique que el cable del sensor esté conectado correctamente con el cable que sale de la computadora.

SOLUCIÓN: Para asegurarse la lectura del pulso, siempre coloque ambas manos en los lectores, no una.

SOLUCIÓN: Evite agarrar los sensores muy fuerte. Trate de mantener una presión moderada mientras mantiene los sensores.

PROBLEMA: La bicicleta hace un ruido mientras se usa.

SOLUCIÓN: Quizá los tornillos estén sueltos. Asegúrese de que estén todos ajustados o que estén todos en su lugar.

RUTINA DE ENTRADA EN CALOR Y ENFRIAMIENTO


El calentamiento es una parte importante de la rutina. El propósito del calentamiento es preparar el cuerpo para el ejercicio y evitar lesiones. Calentar durante 2 o 5 minutos antes de ejercitarse. Debe comenzar cada sesión mediante calentamiento y estiramiento de los músculos, ayudando a aumentar la circulación y el pulso, a la vez que entrega más oxígeno.

Ejercicios de relajación al finalizar el entrenamiento, repitiendo el estiramiento ayuda a disminuir el dolor muscular. El propósito del enfriamiento es devolver al cuerpo a su estado de reposo al final de cada sesión. Un enfriamiento adecuado disminuye la lentamente su ritmo cardíaco y ayuda a que la

sangre vuelva al corazón.

Etapa de Ejercicio intenso

Esta es la etapa donde comienza el esfuerzo, luego de ejercitarse regularmente usted notará que sus músculos se ponen más fuertes. Es importante mantener un ritmo constante en el tiempo y hacer que su pulso cardíaco se ubique dentro de la “Target Zone” que se muestra en el siguiente gráfico:



Esta etapa debería tomarle no menos de 12 minutos. Aunque la mayor parte de la

Etapa de ejercicio liviano

Esta etapa permite que su sistema cardiovascular y sus músculos se relajen. Durante 5 minutos reduzca la intensidad del ejercicio. Debe repetir los ejercicios de estiramiento, y recuerde no forzar sus músculos para evitar lesiones.

A medida que se está más en forma, puede ir aumentando el nivel de ejercicio. Se recomienda ejercitar tres veces a la semana.

Tonificación muscular

Para aumentar la tonificación muscular, deberá aumentar el nivel de ejercicio. Esto hará que sus músculos se tensionen y quizás no pueda entrenarse el tiempo que desee. Si al mismo tiempo desea mejorar su estado físico, debe modificar la forma de entrenar. Realizando trabajo liviano durante unos minutos y aumentar el nivel de carga sobre el final. Puede que tenga que disminuir la velocidad del ejercicio para mantener su ritmo cardíaco dentro de la “Target Zone”.

Pérdida de peso

Lo importante aquí es hacer un ejercicio duro, mientras más esfuerzo más calorías se queman. La


continuidad de los ejercicios ayuda a la pérdida de peso.

Uso

La perilla de control de tensión permite alterar la resistencia sobre los pedales, lo cual hará que la dificultad para pedalear sea mayor o menor.

MOVIMIENTO DE CABEZA

Gire su cabeza a la derecha y sienta el estiramiento en el lado superior izquierdo de su cuello. Luego rote su cabeza hacia atrás, extendiendo su barbilla hacia el techo y mirando hacia arriba., Gire su cabeza hacia la izquierda y luego deje caer la cabeza hacia delante sobre su pecho.




LEVANTAMIENTO DE HOMBROS

Levante su hombro derecho hacia la oreja. Luego levante su hombro izquierdo bajando el hombro derecho a la vez.

ESTIRAMIENTO LATERAL

Abra sus brazos de manera lateral y levántelos por encima de su cabeza. Lleve su brazo derecho hacia el techo, lo máximo que pueda.

Repita esta acción con su brazo izquierdo.




ESTIRAMIENTO DE CUADRICEPS.

Apoye una mano contra la pared para mantener el equilibrio. Lleve su pierna derecha hacia atrás y tire de su pie. Lleve el talón lo más cerca posible de los glúteos. Mantenga durante 15 segundos y repita con el pie izquierdo.

ESTIRAMIENTO DE ADUCTORES

Siéntese con las plantas de sus pies juntas y sus rodillas apuntando hacia afuera. Acerque sus pies a su ingle, lo más que pueda. Empuje suavemente las rodillas hacia el suelo. Mantenga la posición durante 15 segundos.





TOQUE DE PIES

Lentamente inclínese hacia adelante desde su cintura, dejando que su espalda y sus hombros se relajen a medida que se extienden hacia los dedos de los pies. Estire lo más que pueda y mantenga durante 15 segundos.

ESTIRAMIENTO DE TENDONES

Extienda su pierna derecha. Coloque la planta de su pie izquierdo sobre la parte interna de su muslo derecho. Estírese todo lo posible hacia la punta de su pie. Mantenga durante 15 segundos. Relájese y repita con su pierna izquierda.



ESTIRAMIENTO DEL TALÓN DE AQUILES.

Apóyese contra una pared ubicando su pierna derecha adelante de la izquierda y los brazos hacia adelante. Mantenga su pierna izquierda estirada y el pie derecho sobre el suelo. Flexione la pierna derecha e inclínese hacia delante, moviendo sus caderas hacia la pared. Mantenga 15 segundos y repita con la otra pierna.

La **Garantía RANDERS** cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas **durante los primeros 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra.**

Quedan excluidos de la Garantía daños provocados por accidentes, golpes o uso indebido del producto (abuso de la función o de la resistencia técnica indicada).

Se asegura la reparación del mismo en un plazo que no puede exceder los **60 (sesenta) días a partir de la fecha** de la solicitud de la reparación, ampliable por razones de fuerza mayor.

BENEFICIOS

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor, guarde ese recibo como prueba de su compra. Deberá presentarlo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de **6 (seis) meses.**

LA GARANTÍA DE 6 (MESES) NO INCLUYE

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o por negligencia. Por favor, lea el manual de instrucciones para el mantenimiento de su equipo **RANDERS.**
- Equipos **RANDERS** comprados a vendedores no autorizados por **ARGENTRADE.**
- Reparaciones realizadas por un tercero no autorizado.

Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través de **Tel: 0800-333-0656** o por mail a postventa@randers.com.ar



• Para hacer efectiva dicha garantía es absolutamente imprescindible exhibir la factura de compra del producto.

• RANDERS se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.



En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

Calle 514 N° 2050 (1901) Ringuelet - La Plata - Bs.As.

Tel: 0800-333-0656

Información del producto o su uso: postventa@randers.com.ar

www.randers.com.ar

Para hacer efectiva la garantía RANDERS es imprescindible completar los datos del comercio donde se adquirió el producto, la fecha en que se realizó la venta y la ubicación del local junto con la información personal.

DATOS PERSONALES:

Nombre y Apellido:

Domicilio:

Teléfono:

Comercio donde adquirió el producto:

Localidad:

Fecha de venta:

ARGENTRADE

ARGENTRADE SRL- Calle 514 N° 2050 (1901)
Ringuelet - La Plata - Bs.As. - Tel: 0800-333-0656
info@argentrade.net - www.argentrade.net