

ARG-1960

RANDERS®

Manual de Instrucciones



SUMARIO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5
MONTAJE	6
MONITOR	9
PROGRAMAS INTERCALADOS	11
SOLUCIONES PRÁCTICAS	13
GARANTÍA	14

Gracias por comprar un producto Universal Fitness!

Es con gran placer que le ofrecemos, orientación, estímulo y oportunidad de practicar ejercicio aeróbico y muscular, ganando la preparación física necesaria para sentirse bien.

Universal Fitness garantiza un producto confiable y moderno, producido con alta tecnología por personas que se preocupan por su bienestar.

Este manual cubre los datos clave, la estructura básica y principales procedimientos de operación y mantenimiento preventivo. Te ayudará a familiarizarse con todas las funciones del equipo para asegurar que usted disfrute de su producto por mucho tiempo.



ATENCIÓN

Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y uso contenidas en el presente documento. Siga las instrucciones para el correcto montaje del producto.

Precaución: No introduzca ningún objeto en las aberturas del producto. Manténgase alejado de las piezas móviles.

Protección y seguridad: es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios estén bien informados sobre las precauciones de seguridad, uso, mantenimiento y cuidado del producto.



El uso
inapropiado
para los niños
y los animales.



MAX
150KG



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea este manual antes de utilizar el producto y guárdelo para consultarlo en el futuro, evitando riesgos de calefacción, incendios, descargas eléctricas o lesiones. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios del equipo estén adecuadamente informados sobre las precauciones de seguridad.

Consideraciones Generales


- Coloque el equipo sobre una superficie plana por lo menos 30 cm de distancia de cualquier pared, manteniendo libre de cualquier obstáculo.
- Nunca permita el uso del equipo por más de una persona a la vez.
- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con alguna disminución de la capacidad física, sensorial o mental, la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se han dado las instrucciones adecuadas de uso del producto y está bajo el cuidado de un persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser observados para que no jueguen con el producto, sea o no en uso.
- Consulte a su médico antes de iniciar y durante cualquier programa de ejercicios. Especial atención se debe dar a los niños, mujeres embarazadas, ancianos, personas con problemas de corazón y las personas con discapacidad.
- Mantener alejado de los equipos, los niños y los animales domésticos, sobre todo durante el uso y no introducir objetos en las aberturas del equipo.
- Utilizar ropa deportiva adecuada. No use ropa suelta que pueda ser atrapado al equipo. Siempre use zapatillas de deporte para hacer ejercicio.

Observaciones

- A. El cliente es responsable de los costes derivados de contestar llamadas juzgadas infundadas.
- B. Ningún distribuidor o servicio técnico autorizado de servicio está autorizado a cambiar estos Términos o compromisos con el fabricante.
- C. El fabricante no se responsabiliza de los accidentes y sus consecuencias, derivada del incumplimiento de las características originales o montaje fuera de la norma de su fábrica de productos.

NOTA: Los dibujos y fotos contenidas en este manual son meramente ilustrativas. El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. Este manual puede ilustrar opcionales que no forman parte del equipo adquirido.

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




1. Monitor
2. Hand grip (sensor de latidos cardíacos)
3. Manillar móvil
4. Manillar fijo
5. Soporte del manillar móvil
6. Porta botella
7. Torre
8. Soporte de la torre
9. Soporte del pedal
10. Pie frontal
11. Pedal
12. Pie trasero
13. Fuente alimentacion

Producto		Empacado	
Peso máx. del usuario	150 kg-330lbs	Peso bruto	47 kg
Peso neto (aproximado)	41 kg	Ancho (caja)	445 mm
Ancho máximo	740 mm	Altura (caja)	570 mm
Largo máxima	1070 mm	Largo (caja)	1050 mm
Altura máxima	1660 mm		

INSTALANDO SU ELÍPTICA

Accesorios kit

Compruebe que todos los accesorios están en la máquina:



- A** 04 Tornillo M8x70
- B** 18 Arandelas curvada
- C** 08 Tuercas ciegas
- D** 10 Tornillos M8x16
- E** 02 Arandelas planas largas Ø8
- F** 06 Arandelas de presión M8
- G** 02 Tornillos M8x20
- H** 06 Tapas del tornillo
- I** 02 Tornillos
- J** 02 Flat washers
- K** 02 Tuerca
- L** 04 Maniples
- M** 02 Pernos M8x50
- N** 02 Tornillos
- O** 01 Lubricant
- P** 01 Fuente de Alimentación:
Entrada: 100-240 Vac 50/60 Hz
Salida: 9 Vcc 1 Amp
Positivo al centro.


Montaje



NOTA: Coloque el embalaje con el equipo en una superficie plana. Se recomienda que coloque una cubierta protectora para su piso. Tenga precaución al que va a cargar y transportar el equipo. Desembale y montar el equipo donde se utilizará.

Si es necesario, pida la ayuda de otra persona.

PASO 1 | Montaje de los pies



Encaje el pie trasero en la estructura principal, alinee los orificios y fije con 2 tornillos **A**, 2 arandelas curvadas **B** y 2 tuercas ciegas **C**. Repita para colocar el pie delantero. Apriete firmemente todas las tuercas.

NOTA: las ruedas delanteras del pie deben colocarse abajo.

PASO 2


Montaje de la torre

D

6 Tornillos M8x16

B

6 Arandelas curvadas



Alinee la Torre con el Soporte de la torre y conecte los cables del monitor, enseguida, encaje la Torre en el Soporte de la torre, alineando los orificios, apriete usando 6 Tornillos **D** y 6 Arandelas curvadas **B**.

PASO 3

Montaje del Soporte del pedal

E

2 Arandelas planas largas

F

2 Arandelas de presión

G

2 Tornillos M8x20

H

4 Tapas del tornillo

I


2 Pernos

J

2 Arandelas planas

K

2 Tuercas

O

Identificar el Soporte del Pedal correcto, hay una etiqueta identificando donde **L**= izquierda y **R**= Derecha, tras su identificación, encaje el Soporte del pedal en el Eje, coloque 1 Arandela plana larga **E** y 1 Arandela de presión **F**, entonces fije con el Tornillo **G**, apriete firmemente. Por último, ponga la Tapa del tornillo **H**. El siguiente paso es montar la parte delantera del Soporte del pedal, alinee los orificios del Soporte del

pedal con el orificio del Soporte del manubrio móvil, inserte el Perno **I** y sujete con 1 Arandela plana **J** y 1 Tuerca **K**, apriete firmemente. Ponga la Tapa del tornillo **H**. Repita todos los pasos para montar en el otro lado del producto.


NOTA: Lubricar los ejes y tornillos con el lubricante del juego.

PASO 4

Montaje de los Pedales

L

4 Manipulos




Encaje el Pedal con el Soporte del pedal y fije con 2 Manipulos **L**, apriete firmemente.

Repita este paso en el otro lado del producto.

PASO 5

Montaje de los Manubrios móviles




Identifique el Manubrio móvil correcto, con la etiqueta identificativa, donde **L**= izquierda y **R**= Derecha, después de la identificación, introduzca el Manubrio móvil en el Soporte del manubrio móvil, alinee los agujeros e inserte 1 Perno **M**, 1 arandela curvada **B**, 1 Arandela de presión **F** y 1 Tuerca ciega **C**, en este orden, apriete con firmeza. Repita este procedimiento en el otro agujero. Repita este paso en el otro lado del producto.

NOTA: Inserte el Tapa de tornillo **H** como se muestra la figura al lado.

PASO 6


Montando del Porta botella



Fije el soporte de botella en la Torre usando 2 Tornillos **N**, apriete.

PASO 7

Montaje del Manubrio fijo



Fije el Manubrio fijo usando 4 Tornillos **D** y 4 arandelas curvadas **B**, apriete firmemente.

PASO 8


Montaje del Monitor




Primero quite los Tornillos que están fijados en el Monitor, almacenarlos serán utilizados posteriormente. Conecte los cables del monitor. Ponga los cables extra en la torre y afije el monitor a la torre con los Tornillos removido previamente, apriete firmemente.

Asegúrese de que todas las conexiones de la fuente de alimentación **P** son seguras.

Enchufe la fuente de alimentación **P** en la Elíptica, como se indica en la imagen, ahora el producto está listo para ser conectado.



CONOCE EL MONITOR Y DISFRUTE MEJOR DE SU EQUIPO



1. Pantalla
2. Tecla Start/Stop (Inicia y termina el ejercicio)
3. Tecla recovery (recuperación de frecuencia cardíaca)
4. Tecla Down (diminui los valores)
5. Tecla Up (aumenta los valores)
6. Tecla Enter (selecciona los valores)

Disfruta de todos los beneficios que ofrece

Teclas

Tecla **START/STOP**

Presione **START/STOP**, o monitor irá emitir um bip e o display irá acender. Depois disso ele entrará no programa manual que iniciará ao mover os pedais.

Pressione esta tecla para **INICIAR** o programa selecionado ou pausar o mesmo. No **Bodyfat**, pressione esta tecla para iniciar o cálculo da gordura corporal.

Pause: Pressionar **START/STOP** para pausar o exercício, para retornar ao exercício basta pressionar **START/STOP** novamente.

Tecla **ENTER**

Confirma los valores cuando necesario.

Selecciona la función que desea ajustar: **DISTANCE**, **TIME**, **CALORIES**, **THR**, **GENDER**, **AGE**, **HEIGHT**, **WEIGHT** and **HEART RATE%**, la función seleccionada quedará intermitente.

Tecla **UP**

Aumenta los valores durante la programación de funciones, el nivel de esfuerzo durante el ejercicio y navegar a través de los programas disponibles.

Tecla **DOWN**

Presione **DOWN** para localizar o programa desejado ou para diminuir os valores ajustados em programas. Pressione esta tecla para diminuir o esforço durante o exercício.

Tecla **Recovery (Frecuencia cardiaca de recuperación después del entrenamiento)**

Al final del ejercicio ya con el producto parado, pulse la tecla de **RECOVERY** para entrar en la función de Recuperación de BPM. Coloque las manos sobre el **Hand Grip** y espere 1 minuto. El nivel de recuperación varía de **F1** a **F6** y indica el nivel de su estado físico.

RESULTADO	SIGNIFICADO
F-1	EXCELENTE
F-2	MUY BUENO
F-3	BUENO
F-4	REGULAR
F-5	BAJO
F-6	MUY BAJO

Funciones y programación

Si ha programado cualquier función esta comienza el conteo así que empieza el ejercicio. Llegando al final, el monitor da un bip y la función pasará a contar de cero para arriba si el ejercicio prosigue.

SCAN

Al empezar el ejercicio, la pantalla muestra automáticamente el valor de todas las funciones en el siguiente orden: TIME (tiempo) - SPEED (velocidad) - RPM (revoluciones por minuto) - DIST (distancia recorrida en kilómetros) - CAL (calorías) - WATT - PULSE (pulso). Cada valor se muestra durante 6 (seis) segundos.

SPEED (velocidad)

Muestra la velocidad del ejercicio en curso.

RPM (rotaciones por minuto)

El monitor muestra las Revoluciones por minuto (RPM).

DIST (distância)

Muestra la distancia recorrida durante el ejercicio. Si prefiere configurar la distancia, con la elíptica parada, pulse la tecla ENTER hasta el valor de la distancia quedar intermitente, enseguida establezca la distancia deseada usando las teclas UP o DOWN, establezca un valor entre 1,0 a 999,0 km y presione ENTER para confirmar el valor. Al empezar el ejercicio el monitor empieza a contar hacia abajo hasta la distancia de cero, si quieres continúa el ejercicio, pulse la tecla START/STOP, el monitor empieza a contar a partir de 0,0, las demás funciones siguen donde lo dejaron.

TIME (tiempo minutos: segundos)

Muestra el tiempo decorrido del entrenamiento. Si prefiere programar el tiempo de ejercicio, con la elíptica parada, pulse la tecla ENTER hasta que el valor de TIEMPO quede intermitente, enseguida, establezca el tiempo deseado usando las teclas UP o DOWN, establezca un valor entre 10:00 y 99:00, enseguida, pulse ENTER para confirmar el valor. Al empezar el ejercicio el monitor empieza a contar hacia abajo hasta el tiempo de cero, si quieres continúa el ejercicio, pulse la tecla START/STOP, el monitor empieza a contar a partir de 00:00, las demás funciones siguen donde lo dejaron.

CAL (calorías)

Muestra las calorías consumidas durante el ejercicio, de forma progresiva. Si prefiere programar el número de calorías que se quemará, con máquina elíptica parada, pulse la tecla ENTER hasta que el valor de calorías y luego establezca el número de calorías usando las teclas UP o DOWN, configurarlo valor entre 10 y 9990, enseguida, pulse ENTER para confirmar el valor. Al iniciar el ejercicio el monitor empieza a contar hacia abajo las calorías gastadas a cero. Si quieres continúa el ejercicio, pulse la tecla START/STOP, el monitor empieza a contar a partir de 0 cal, las demás funciones siguen donde lo dejaron.

Nota: Estos datos son indicativos para la comparación de las diferentes sesiones de ejercicio y no deben ser utilizados para el tratamiento médico.

MODOSLEEP

Después de unos 4 minutos sin utilizar el monitor entra en modo de suspensión.

Controle de la frecuencia cardíaca máximaTHR - Target Heart Rate

Programa de controle de la frecuencia cardíaca máxima. Para programar esta importante función, con máquina parada, pulse la tecla ENTER esté intermitente el valor de PULSE, usando las teclas UP o DOWN, defina el valor máximo para su latido cardíaco, consulte la tabla 'PROPÓSITO DE ENTRENAMIENTO AERÓBICO' enseguida presione ENTER para confirmar.

Siempre que su frecuencia cardíaca alcanzar o superar el valor máximo programado (THR), el valor intermitirá indicando la necesidad de reducción del esfuerzo físico.

Programe usando as teclas UP e DOWN sua idade 10 a 99 anos para o controle do seu T.H.R conforme sua idade. Resgate teste falando como funciona o T.H.R.


PROGRAMAS

Los programas disponibles en su elíptica son: Manual P1, 12 Programas preestablecidos P2 to P13, Body Fat, 3 programas HRC (THR, 65% e 85%) y 2 programas de usuario U1 y U2. Para navegar entre los programas utilice las teclas UP o DOWN. Para hacer la selección de los programas su elíptica debe ser parada. En todos estos programas se pueden personalizar los valores de TIME, DIST, CAL Y AGE (T.H.R) para esto, seleccione el programa deseado y pulse ENTER, el valor a ser ajustado intermitirá, use las teclas UP o DOWN para seleccionar el valor deseado y para confirmar pulse ENTER. Pulse la tecla START/STOP para comenzar el ejercicio.

Programa Manual P1


En este programa se puede programar la TIME, DIST, CAL Y AGE (T.H.R), como se muestra arriba o comenzar a hacer ejercicio simplemente pulsando la tecla START/STOP. En este programa, el nivel inicial de esfuerzo es 6, se puede ajustar el nivel de esfuerzo durante el ejercicio, con las teclas UP o DOWN.

Programas preestablecidos - P2 a P13



En estos programas se puede programar la TIME, DIST, CAL e AGE (THR), como se muestra o comenzar a hacer ejercicio simplemente pulsando la tecla START/STOP. El nivel de esfuerzo varía según su programa, también se puede ajustar el nivel de esfuerzo durante el ejercicio, con las teclas UP o DOWN.

BODY FAT (porcentaje de grasa corporal) y IMC (índice de masa corporal)



Pulse las teclas UP o DOWN para introducir la función BODY FAT, a continuación, pulse ENTER para introducir sus datos personales como se describe:

Sexo: Seleccione su género, masculino  o femenino , pulse ENTER para confirmar;

Edad: Establezca su edad mediante las teclas UP o DOWN, pulse ENTER para confirmar;

Altura (HT): Establezca su altura (en centímetros) usando las teclas UP o DOWN, pulse ENTER para confirmar;

Peso (WT): Establezca tu peso (en kilogramos) usando las teclas UP o DOWN, pulse ENTER para confirmar.

Después de terminar el ajuste, presione el botón START / STOP; a continuación, ponga tu mano en el Hand pulse y luego la pantalla mostrará el porcentaje de grasa corporal (Body fat) y el Índice de Masa Corporal (IMC).

Abajo y podrás ver una tabla con los niveles de calificación del Índice de Masa Corporal

Índice de Masa Corporal (IMC)		
Classificación	IMC (kg/m ²)	Factor de riesgo
Nivel 1 - Bajo peso	menos de 18,5	Bajo
Nivel 2 - Normal	18,5 - 24,9	Bajo
Nivel 3 - Pre Obeso	25 - 29,9	Moderado
Nivel 4 - Obesidad I	30 - 34,9	Elevado
Nivel 4 - Obesidad II	35 - 39,9	Grave
Nivel 5 - Obesidad III	mayor o igual 40	Muy grave

IMC (Índice de Masa Corporal) - Calculado a partir de sus datos personales, los valores van desde 1,0 hasta 99,99.

Body Fat (Porcentaje de Grasa Corporal) - Calculado a partir de sus datos personales, los valores van de 5 a 50%.

Heart Rate Control

Programa latido cardíaco objetivo - Target Heart Rate




Pulse las teclas UP o DOWN para introducir la función HEART RATE CONTROL (HRC), a continuación, pulse ENTER para introducir los valores de TIME, DIST, CAL Y AGE (T.H.R).

THR es latido cardíaco objetivo, para un entrenamiento con resultados mas efectivos, defina su latido objetivo con base en la tabla 'PROPÓSITO DEL ENTRENAMIENTO AERÓBICO' na sección TU CORPO de este manual (página 35), hay niveles para actividad moderada, pérdida de peso y aeróbica.

Presione la tecla START/STOP y mantenga sus manos en el hand grip. El monitor se ajustará el nivel de esfuerzo a cada 20 segundos, de confirmidad con su latido cardíaco durante el ejercicio, o dejando próximo al THR programado.

Heart Rate Control

Programa latido cardíaco - edad



Presione las teclas UP o DOWN para introducir la función HEART RATE CONTROL (HRC), a continuación pulse ENTER para introducir los valores de TIME, DIST, CAL Y AGE (T.H.R).

Hay 10 niveles de porcentajes de los latidos: 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% e 95% de la frecuencia cardíaca. Para un entrenamiento con resultados mas efectivos, defina su latido objetivo con base en la tabla 'PROPÓSITO DEL ENTRENAMIENTO AERÓBICO' na sección TU CORPO de este manual (página 35), hay niveles para actividad moderada, pérdida de peso y aeróbica.

Presione las teclas UP o DOWN hasta que encuentre el porcentaje deseado, pulse la tecla ENTER para confirmar la elección. Presione START/STOP para comenzar el ejercicio, coloque sus manos en el Hand pulse. El monitor se ajustará el nivel de esfuerzo de conformidad con la programación del porcentaje de la frecuencia cardiaca, manteniéndolo en el rango adecuado.

Programas del usuario U1 a U4



Pulse las teclas UP o DOWN hasta encontrar el programa que desea configurar. Pulse ENTER para comenzar a introducir los valores de TIME, DIST, CAL Y AGE (T.H.R), el valor a ajustar intermitirá, utilice las teclas UP o DOWN para seleccionar el valor deseado, confirme pulsando la tecla ENTER. Después de insertar estos valores debe introducir los niveles de esfuerzo, de todas las columnas a través de las teclas UP o DOWN y pulsando ENTER para confirmar. Repita hasta ajustar todos los 10 niveles. El monitor guardará estos ajustes.

Durante el entrenamiento, el usuario puede cambiar el nivel de esfuerzo, pero estos valores no son almacenados.



SOLUCIONES PRÁCTICAS

La mayoría de los problemas pueden ser identificados y resueltos por el usuario, siguiendo las pautas que vamos a seguir. El mal funcionamiento puede ser debido a una o más de las siguientes causas. Llame Asistente Técnico si el problema persiste después de hacer todos los procedimientos recomendados a continuación:

PROBLEMA	POSSIBLE CAUSA	PROCEDIMIENTO RECOMENDADO
Sin acción, sin sonido, Pantalla apagada	Falla en la red Eléctrica	Chequear si hay energía eléctrica. Chequear la conexión del fuente de alimentación. Hacer la reparación del cable de conexión.
Falla en el monitor	Monitor con defecto	Llame la Asistencia Técnica Autorizada.
Display LCD fraco	Poca energia	Chequear la conexión eléctrica.
	Defecto en el LCD	Llame la Asistencia Técnica Autorizada.
Hand pulse no funciona	Falla en el sensor de pulsación	Chequear si los cables están bien conectados, como se muestra en el PASO 8.
	Mal posicionamiento de la mano en el sensor	Frote las manos y vuelva a intentarlo.
Err	Falla en el sensor de pulsación en el bodyfat.	Misma orientación del ítem anterior.
Sin velocidad	Monitor no recibió las señales de velocidad	Chequear si los cables están bien conectados, como se muestra en el PASO 8. Reemplazar los cables o conectar una vez más.
	El sensor esta con defecto o el cable no está conectado de forma correcta	Llame la Asistencia Técnica Autorizada.
	El imán cayó	Llame la Asistencia Técnica Autorizada.
E2	El sensor esta con defecto o el cable no está conectado de forma correcta	Llame la Asistencia Técnica Autorizada.
	La conexión del EEPROM IC esta incorrecta	Llame la Asistencia Técnica Autorizada.
Carga de fuerza no funciona	La falta de comunicación entre el motor regulador y monitor	Presione START/STOP por 6 segundos y esperar a que el motor regulador está calibrando.
Distancia que aparece en millas	Error en la configuración	Quando aparece millas en la pantalla, presione la tecla Enter por 6 segundos.
Altura no aparece en metros (en el Bodyfat)	Error en la configuración	Quando esta situación ocurrir, presione la tecla Enter por 6 segundos.

La **Garantía RANDERS** cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros **6 (seis) meses a partir de la fecha de compra**.

Quedan excluidos de la Garantía daños provocados por accidentes, golpes o uso indebido del producto (abuso de la función o de la resistencia técnica indicada).

Se asegura la reparación del mismo en un plazo que no poder exceder los **60 (sesenta) días a partir de la fecha** de la solicitud de la reparación, ampliable por razones de fuerza mayor.



BENEFICIOS

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor, guarde ese recibo como prueba de su compra. Deberá presentarlo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de **6 (seis) meses**.



LA GARANTÍA DE 6 (MESES) NO INCLUYE

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o por negligencia.
Por favor, lea el manual de instrucciones para el mantenimiento de su equipo **RANDERS**.
- Equipos **RANDERS** comprados a vendedores no autorizados por **ARGENTRADE**.
- Reparaciones realizadas por un tercero no autorizado.
Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del **Tel: 0800-333-0656** o por mail a **postventa@randers.com.ar**

Para hacer efectiva dicha garantía es absolutamente imprescindible exhibir la factura de compra del producto.



RANDERS se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

Calle 514 N° 2050 (1901) Ringuelet - La Plata - Bs.As.

Tel: 0800-333-0656

Información del producto o su uso:

postventa@randers.com.ar

www.randers.com.ar



Para hacer efectiva la garantía RANDERS es imprescindible completar los datos del comercio donde se adquirió el producto , la fecha en que se realizó la venta y la ubicación del local junto con la información personal.

Datos personales

Nombre y Apellido:

Comercio donde adquirió el producto:

Domicilio:

Localidad:

Teléfono:

Fecha de venta:

RANDERS®

Importa y Distribuye: ARGENTRADE S.R.L.

Calle 514 N° 2050 Ringuelet.

(1901) La Plata - Pcia Bs. As - Argentina

Tel.: (0221) 4712323 Líneas Rotativas

N° de Importador: 22582/6-1

N° CUIT: 30-66010157-4