

# CINTA MOTORIZADA

# ARG-308



**IMPORTANTE:** Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto. Guarde este manual de usuario para futura referencia. Las especificaciones del producto pueden variar a la foto y están sujetas a cambio sin previo aviso



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Las precauciones básicas, incluyendo las siguientes instrucciones importantes de seguridad deben seguirse cuando use esta caminadora. Lea las instrucciones antes de utilizar la cinta.

**PELIGRO:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la caminadora cuando deja de usarla, durante la limpieza, montaje o mantenimiento del mismo. No seguir estas instrucciones puede provocar lesiones personales y causar daños a la caminadora.

**PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones, por favor lea las siguientes precauciones:

- Nunca deje desatendida la cinta de correr mientras está enchufada. Desconecte apagando el interruptor de alimentación principal y desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de colocar o quitar piezas.
- Use este producto solo para su uso previsto como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere la máquina para correr si el cable o enchufe están dañados, o si no funciona correctamente. Si se ha caído o dañado, o ha estado expuesto al agua, lleve el producto a un centro de servicio postventa para su revisión.
- No intente realizar ningún mantenimiento o ajuste que no sean los descritos en este manual. Si surge algún problema, suspenda el uso y consulte a un representante de servicio autorizado.
- Nunca opere el producto con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, cabello y otras obstrucciones.
- Este producto no está diseñado para usarse en el exterior.
- No tire de la cinta de correr con su cable de alimentación ni use el cable como asa.
- Mantenga a niños y mascotas alejados de la cinta mientras esté en uso.
- Los usuarios mayores o con capacidades reducidas deben usar esta cinta de correr únicamente en presencia de un adulto que pueda brindar asistencia si fuera necesaria.
- No opere donde se usan productos en aerosol (spray) o donde se administra oxígeno.
- Mantenga el equipo seco, no lo utilice mojado o húmedo.
- La cubierta del motor puede calentarse mientras se usa la máquina para correr. No coloque la cinta de correr sobre mantas o superficies inflamables, ya que puede crear un riesgo de incendio.
- Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.

- Mantenga la máquina para correr sobre una superficie sólida y nivelada con un espacio libre mínimo de seguridad de dos metros alrededor de la máquina para correr.

- Asegúrese de que el área alrededor de la máquina para correr permanezca libre de obstrucciones durante el uso.

- Esta cinta es para uso doméstico.

- Solo una persona puede correr en la cinta a la vez.

- Use ropa cómoda y adecuada cuando use la máquina para correr. No use la cinta de correr descalzo o en calcetines. Use siempre calzado deportivo apropiado. Nunca use ropa holgada o suelta, ya que puede quedar atrapada en la cinta de correr y crear un riesgo de atrapamiento.

**- Siempre manténgase agarrado de las barandas.**

- No deje a niños menores de 12 años sin supervisión cerca o en la cinta de correr.

- Para desconectar, coloque todos los controles en la posición de apagado, luego retire el enchufe de la toma de corriente.

**- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.**

- Los niños no deben jugar cerca de la cinta para correr.

**PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIÓN PARA LAS PERSONAS:**

- Para evitar lesiones, tenga mucho cuidado al subir o bajar de la cinta de correr. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de su uso.

**- El peso máximo que soporta la cinta es de 100 Kg.**

- Tire de la llave de seguridad para que la cinta se pare de emergencia.

**- Esta unidad debe conectarse a una toma de corriente nominal de 220 voltios de 50Hz que ha sido conectada a tierra.**

**- Importante: indefectiblemente todo aparato eléctrico debe tener descarga a tierra.**

**- La conexión indebida del conductor de tierra del equipo puede resultar en el riesgo de una electrocución. Si tiene dudas de cómo se debe poner la máquina con descarga a tierra, consulte con un electricista matriculado.**

**- Si se daña el cable de alimentación, este debe ser reemplazado por uno original por personal especializado.**

- Mantenga las manos alejadas de todas las partes móviles. Nunca coloque las manos o los pies debajo de la máquina para correr mientras esté en uso.

- No use la cinta sobre una alfombra que tenga más de 1.3 cm de altura.



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Antes de usar la máquina para correr, verifique que la correa esté alineada y centrada en la plataforma en funcionamiento y que todos los sujetadores visibles en la máquina para correr estén bien apretados y seguros.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con la misma calificación para evitar un peligro.

Nunca opere esta caminadora si está plegada.

Deje que la correa se detenga por completo y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de plegar la máquina para correr.

Siempre mire hacia la consola de la computadora y no corra hacia atrás en la banda de correr.

### **ADVERTENCIA:**


Antes de comenzar cualquier programa de ejercicios, consulte a su médico.

Esto es especialmente importante para las personas que tienen más de 35 años o que tienen problemas de salud preexistentes.


Lea todas las instrucciones antes de usar cualquier equipo de ejercicios. No opere este equipo de ejercicio sin las protecciones adecuadamente ajustadas, ya que las partes móviles pueden presentar un riesgo de lesiones graves si se exponen.

**IMPORTANTE:** Lea el manual cuidadosamente antes de usar el equipo. Conserve el mismo para futuras referencias.

# LISTADO DE PARTES



## ACCESORIOS



Perilla de bloqueo  
x2 M8X70



Perilla de bloqueo  
x2 M8X32




Tornillos x  
2



Perilla de bloqueo  
x2 M6



Llave Allen  
5#




Llave



Broche de Seguridad

# USO DE COMPUTADORA



En el modo de espera, la función de la tecla PROG se utiliza para la selección automática del modo; cuando el entrenamiento está iniciado, la función de la tecla MODE se utiliza para el cambio de visualización de parámetros, la luz indicadora P es la indicación del modo, P0 es el modo manual y los demás son el modo automático.

**NOTA: Siempre parate en los rieles laterales cuando enciendas la cinta de correr, nunca la enciendas mientras estás parado sobre la banda de correr.**

Aquí está la traducción al español:

1. Conecte el cable de alimentación y encienda el interruptor de energía. La pantalla mostrará el código del programa por 1 segundo, luego se mostrará completamente por 1 segundo y entrará en modo de espera con un zumbido. Inicialmente: modo manual P0, el tiempo siempre se muestra en 0:00.
2. En modo de espera, presiona la tecla PROG para seleccionar el modo manual y 6 modos automáticos P01-P12. El segundo ":" parpadea; la cuenta regresiva, el segundo es silencioso.
3. En modo de espera automático, el modo automático y el tiempo se alternan y se muestran cada 2 segundos, y el tiempo se fuerza a 20 minutos, lo cual no se puede configurar.
4. En modo de espera, presiona el botón START/STOP y cambia al modo de funcionamiento después de 3 segundos de cuenta regresiva. En el modo de funcionamiento, presiona la tecla START/STOP y volverá al modo de espera inicial después de detenerse.
5. En modo de operación manual, la velocidad se puede configurar de 1.0 a 10.0 km/h, siendo el valor inicial 1.0 km/h. El tiempo se cuenta hacia adelante. Después de que el tiempo exceda 99:59, se convierte en 0:00 y vuelve a contar el tiempo, y continuará funcionando sin detenerse.
6. En el modo de operación automático, la velocidad no se puede ajustar, cada modo se divide en 20 intervalos, cada intervalo dura 1 minuto, un total de 20 minutos. Al cambiar el ritmo, el zumbador emitirá una alarma 3 segundos antes, y el tiempo es de cuenta regresiva. Al cargar una nueva velocidad, primero se mostrará la velocidad y luego se cambiará a la visualización del parámetro original.
7. En el modo de funcionamiento, la pantalla inicial es la velocidad. Presiona el botón MODE para cambiar los parámetros de visualización, a saber, velocidad, distancia, tiempo, calorías y modo. Durante la visualización cíclica, cambia cada 5 segundos. Al acelerar y desacelerar en modo manual, se fuerza el cambio a la visualización de velocidad y cambia automáticamente de vuelta a los parámetros de visualización originales después de completar la operación.

8. Cuando se retira el interruptor de protección, entrará en modo de protección, mostrará "SAFE", forzará un apagado rápido y todas las teclas dejarán de funcionar.

9. En el modo de funcionamiento, se detecta la frecuencia cardíaca y se fuerza la visualización de la frecuencia cardíaca.


10. En modo de espera y protección, si no hay operación durante más de 4 minutos, entrará en estado de reposo, y la pantalla LED y las luces indicadoras se apagarán. Presiona cualquier tecla para despertar la cinta de correr y luego re-ingresa al estado de espera inicial.

Programa	Velocidad (en km/h) de cada programa																			
<b>P1</b>	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
<b>P2</b>	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
<b>P3</b>	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
<b>P4</b>	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	8	5	5	6	6	4	4	3
<b>P5</b>	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	4	6	5	5	4	2
<b>P6</b>	2	4	3	4	5	4	8	7	5	7	8	8	6	4	4	2	5	5	3	2
<b>P7</b>	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
<b>P8</b>	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	4	4	6	7	4	4	4	2	3	2
<b>P9</b>	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	8	8	4	4	4	5	6	3	3	2
<b>P10</b>	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
<b>P11</b>	3	4	5	8	5	8	5	5	5	8	8	5	5	5	8	8	8	7	6	3
<b>P12</b>	2	5	8	8	7	7	8	8	7	7	8	8	6	6	8	8	5	5	4	3

# INSTRUCCIONES DE ARMADO


## PASO 1

Primero levánta los barrales y fíjalos con las Perillas de Bloqueo (M8X32).




## PASO 2

Instalá la computadora en el manillar y fijá las carcasas decorativas del manillar con tornillos.




### PASO 3

Asegurá la computadora al manillar con la Perilla de Bloqueo (M6) y conectá el cable de comunicación del manillar con el cable en la parte trasera de la computadora. Luego, usa la Perilla de Bloqueo (M8X70) para asegurar las carcasas decorativas al marco.



## INSTRUCCIONES DE PLEGADO

**NOTA:** Al pasar de desplegado a plegado, retirá la Perilla de Bloqueo (M8X75) de la parte trasera del barral y colocá la perilla en el agujero secundario una vez plegado el barral. Al cambiar de plegado a desplegado, retralo y volvelo a instalar en la parte trasera del barral.





# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

<b>Problema</b>	<b>Causas potenciales</b>	<b>Solución</b>
La cinta no enciende	1. El cable de alimentación no está conectado correctamente.	1. Conectar el cable de alimentación.
	2. El broche de seguridad no está conectado.	2. Conectar el Broche de Seguridad.
	3. El disyuntor de la casa se accionó.	3. Restablece el disyuntor o llama a un electricista para que lo reemplace.
	4. El disyuntor de la cinta de correr se ha accionado.	4. Esperá 5 minutos y luego intentá reiniciar la cinta de correr.
La banda patina	La banda está floja.	Ajustar tensión de banda
A la banda le cuesta girar	1. No se ha aplicado suficiente lubricación en la plataforma de correr.	1. Aplicar Lubricante
	2. La banda está muy ajustada.	2. Desajustar banda.
La banda no está centrada	La banda no está centrada.	Regular y centrar banda.

# RECOMENDACIONES Y CUIDADOS DE TU CINTA


## ⚠️ RECOMENDACIONES

- **Advertencia:** siempre desconecte el cable de alimentación de la red eléctrica antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
- **Importante:** indefectiblemente todo aparato eléctrico debe tener descarga a tierra. La conexión indebida del conductor de tierra del equipo puede resultar en el riesgo de una electrocución. Si tiene dudas de cómo se debe poner la máquina con descarga a tierra, consulte con un electricista matriculado. Si se daña el cable de alimentación, este debe ser sustituido por uno original.
- Para **prevenir el sobrecalentamiento del motor** recomendamos usar la cinta por 45 a 60 minutos máximo en máquinas de uso hogareño
- Nunca permita que **más de una persona** use la cinta al mismo tiempo.
- No se pare sobre la banda de la cinta cuando enciende la misma para evitar forzar el motor. Párese **siempre** sobre los costados de la misma, sobre las baguetas plásticas (excepto que algún modelo lo impida de acuerdo al manual).

## 🔧 MANTENIMIENTO

### Regulación y ajuste de banda

- Para ajustar la banda, encienda el interruptor de alimentación principal de la cinta y deje correr la banda a una velocidad de **8 KMH**.
- Si su banda tiende a desplazarse a la derecha, entonces **ajuste el perno de tensión** de la banda derecho girando  $\frac{1}{4}$  de vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
- Si la banda se sigue desplazando **repita la operación** un par de veces.
- Si la banda continúa a la derecha, simplemente **desajuste el perno de tensión** izquierdo  $\frac{1}{4}$  de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj, seguido del test.
- Si su banda tiende a desplazarse hacia la izquierda, entonces **ajuste el perno de tensión** de la banda izquierdo girando  $\frac{1}{4}$  en el sentido de las agujas del reloj.
- Si la banda se sigue desplazando **repita la operación** un par de veces. Si la banda continúa a la izquierda, simplemente desajuste el perno de tensión derecho  $\frac{1}{4}$  de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj, seguido del test.
- Si su banda parece floja, **apriete ambos pernos** en forma pareja de  $\frac{1}{4}$  de vuelta por vez.
- Si parece apretada, **afloje ambos pernos** parejamente de  $\frac{1}{4}$  de vuelta por vez, seguido de un test.



## LUBRICACIÓN


- Para un **óptimo mantenimiento** de su unidad, y que la fricción entre la banda y la tabla sea la mínima, recomendamos lubricar con silicona líquida de baja densidad (100 a 200 cps) cada 8 a 10 horas de uso la cantidad de 8 a 10 cm<sup>3</sup> aprox. En caso de requerirlo, puede ayudarse con una jeringa.

- La lubricación se realiza **entre banda y tabla.**

- Localice el lugar donde suele pararse para caminar y con una mano levante el lado derecho de la banda y aplique **4/5 cm<sup>3</sup> (la mitad de la jeringa)** en el centro de de la tabla. Apoye su pie en la banda en la misma posición donde aplicó la silicona y haga girar la misma hasta que realice media vuelta (la cara superior de la banda ahora debería quedar en la parte inferior del chasis). De la misma manera, levante el lado izquierdo de la banda y aplique los 4/5 cm<sup>3</sup> restantes en el centro de la tabla.

- Controlar cuando se realice este procedimiento de lubricación, **que no existan restos de polvo**, si eso se comprueba, limpie la plataforma donde aplica la silicona con un paño limpio para quitar los restos de polvo, que acumulados pueden dañar su equipo.

- Se recomienda realizar la lubricación **al final de la actividad física y dejar el equipo sin plegar** el mayor tiempo posible.



### ¿Cómo comprobar que la banda tiene una adecuada lubricación?

- Levante un lado de la cinta de correr y toque la superficie superior de la tabla de la máquina.

- Si la superficie está resbaladiza al tacto, entonces no se requiere lubricación adicional.

- Si la superficie esté seca al tacto, aplicar un poco de lubricante.

**Atención: Solo utilice silicona líquida apta para cintas motorizadas para lubricar. No utilice ningún otro lubricante. No exceda la cantidad de lubricante a aplicar. El excedente de lubricante debe ser removido con un trapo seco.**

## LIMPIEZA

- Después de cada ejercicio, asegúrese de que la unidad **se limpió con un paño seco** y se eliminó los restos de sudor sobre la cinta.

- **Una vez por mes** quitar la tapa que cubre motor y aspirar los restos de pelusa o polvo que tapen la ventilación del motor o placa electrónica



EN CASO DE NECESITAR REPUESTOS O ASESORAMIENTO,  
**DIRIGIRSE A SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**


# RUTINA DE ENTRADA EN CALOR Y ENFRIAMIENTO

El calentamiento es una parte importante de la rutina. El propósito del calentamiento es preparar el cuerpo para el ejercicio y evitar lesiones. Calentar durante 2 o 5 minutos antes de ejercitarse. Debe comenzar cada sesión mediante calentamiento y estiramiento de los músculos, ayudando a aumentar la circulación y el pulso, a la vez que entrega más oxígeno.

Ejercicios de relajación al finalizar el entrenamiento, repitiendo el estiramiento ayuda a disminuir el dolor muscular. El propósito del enfriamiento es devolver al cuerpo a su estado de reposo al final de cada sesión. Un enfriamiento adecuado disminuye lentamente su ritmo cardíaco y ayuda a que la sangre vuelva al corazón.

## Etapa de Ejercicio intensivo

Esta es la etapa donde comienza el esfuerzo, luego de ejercitarse regularmente usted notará que sus músculos se ponen más fuertes. Es importante mantener un ritmo constante en el tiempo y hacer que su pulso cardíaco se ubique dentro de la "Target Zone" que se muestra en el siguiente gráfico:



*Esta etapa debería tomarle no menos de 12 minutos. Aunque la mayor parte de la gente comienza en 15-20 minutos.*

## Etapa de ejercicio liviano

Esta etapa permite que su sistema cardiovascular y sus músculos se relajen. Durante 5 minutos reduzca la intensidad del ejercicio. Debe repetir los ejercicios de estiramiento, y recuerde no forzar sus músculos para evitar lesiones.

A medida que se está más en forma, puede ir aumentando el nivel de ejercicio. Se recomienda ejercitar tres veces a la semana.

## Tonificación muscular

Para aumentar la tonificación muscular, deberá aumentar el nivel de ejercicio. Esto hará que sus músculos se tensionen y quizás no pueda entrenarse el tiempo que desee. Si al mismo tiempo desea mejorar su estado físico, debe modificar la forma

de entrenar. Realizando trabajo liviano durante unos minutos y aumentar el nivel de carga sobre el final. Puede que tenga que disminuir la velocidad del ejercicio para mantener su ritmo cardíaco dentro de la "Target Zone".

## Pérdida de peso


Lo importante aquí es hacer un ejercicio duro, mientras más esfuerzo más calorías se queman. La continuidad de los ejercicios ayuda a la pérdida de peso.

## Uso

La perilla de control de tensión permite alterar la resistencia sobre los pedales, lo cual hará que la dificultad para pedalear sea mayor o menor.


## MOVIMIENTO DE CABEZA

Gire su cabeza a la derecha y sienta el estiramiento en el lado superior izquierdo de su cuello. Luego rote su cabeza hacia atrás, extendiendo su barbilla hacia el techo y mirando hacia arriba. Gire su cabeza hacia la izquierda y luego deje caer la cabeza hacia delante sobre su pecho.



## LEVANTAMIENTO DE HOMBROS

Levante su hombro derecho hacia la oreja. Luego levante su hombro izquierdo bajando el hombro derecho a la vez.



### ESTIRAMIENTO LATERAL

Abra sus brazos de manera lateral y levántelos por encima de su cabeza. Lleve su brazo derecho hacia el techo, lo máximo que pueda. Repita esta acción con su brazo izquierdo.



### ESTIRAMIENTO DE CUADRICEPS



Apoye una mano contra la pared para mantener el equilibrio. Lleve su pierna derecha hacia atrás y tire de su pie. Lleve el talón lo más cerca posible de los glúteos. Mantenga durante 15 segundos y repita con el pie izquierdo.

### ESTIRAMIENTO DE TENDONES

Extienda su pierna derecha. Coloque la planta de su pie izquierdo sobre la parte interna de su muslo derecho. Estírese todo lo posible hacia la punta de su pie. Mantenga durante 15 segundos. Relájese y repita con su pierna izquierda.



### ESTIRAMIENTO DE ADUCTORES



Siéntese con las plantas de sus pies juntas y sus rodillas apuntando hacia afuera. Acerque sus pies a su ingle, lo más que pueda. Empuje suavemente las rodillas hacia el suelo. Mantenga la posición durante 15 segundos.

### ESTIRAMIENTO DEL TALÓN DE AQUILES

Apóyese contra una pared ubicando su pierna derecha adelante de la izquierda y los brazos hacia adelante. Mantenga su pierna izquierda estirada y el pie derecho sobre el suelo. Flexione la pierna derecha e inclínese hacia adelante, moviendo sus caderas hacia la pared. Mantenga 15 segundos y repita con la otra pierna.



### TOQUE DE PIES



Lentamente inclínese hacia adelante desde su cintura, dejando que su espalda y sus hombros se relajen a medida que se extienden hacia los dedos de los pies. Estire lo más que pueda y mantenga durante 15 segundos.

# GARANTÍA

La **garantía ARGENTRADE SRL** cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas **durante los primeros 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra.**

Quedan excluidos de la garantía daños provocados por accidentes, golpes o uso indebido del producto (abuso de la función o de la resistencia técnica indicada), y por la falta de mantenimiento y recomendaciones indicados en el manual.

Se asegura la reparación del mismo en un plazo que no puede exceder los **60 (sesenta) días a partir de la fecha** de la solicitud de la reparación, ampliable por razones de fuerza mayor

## BENEFICIOS

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor, guarde ese recibo como prueba de su compra. Deberá presentarlo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de **6 (seis) meses.**

## LA GARANTÍA DE 6 (MESES) NO INCLUYE

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o por negligencia. Por favor, lea el manual de instrucciones para el mantenimiento de su equipo.
- Equipos comprados a vendedores no autorizados por **ARGENTRADE.**
- Reparaciones realizadas por un tercero no autorizado.

Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado al **whatsapp +54 221-477-3376** o por mail a [sat@argentrade.net](mailto:sat@argentrade.net) / [postventa@argentrade.net](mailto:postventa@argentrade.net).

**Para hacer efectiva dicha garantía es absolutamente imprescindible exhibir la factura de compra del producto.**

**ARGENTRADE se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.**

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

**Calle 514 N° 2050 (1901) Ringuelet - La Plata - Bs.As. Tel: 0810-345-0447**

Información del producto o su uso: [sat@argentrade.net](mailto:sat@argentrade.net) / [postventa@argentrade.net](mailto:postventa@argentrade.net)