


Treadmill Caminadora Esteira Ergométrica

Instruction Manual / Manual de Instrucciones / Manual de Instruções



Thank you for purchasing an Universal Fitness product!

It is with great pleasure that we offer you the opportunity, guidance and encouragement to practice aerobic and muscular exercises, getting like this, the physical preparation needed to feel good.

Universal Fitness guarantees a reliable and modern product, produced with high technology for people who care about their well-being.

This manual covers the main information, the basic structure and the main operation and preventive maintenance. It will help you familiarize yourself with all the equipment functions, for you enjoy it for a long time.

Gracias por comprar un producto Universal Fitness!

Es con gran placer que le ofrecemos, orientación, estímulo y oportunidad de practicar ejercicio aeróbico y muscular, ganando la preparación física necesaria para sentirse bien.

Universal Fitness garantiza un producto confiable y moderno, producido con alta tecnología por personas que se preocupan por su bienestar.

Este manual cubre los datos clave, la estructura básica y principales procedimientos de operación y mantenimiento preventivo. Te ayudará a familiarizarse con todas las funciones del equipo para asegurar que usted disfrute de su producto por mucho tiempo.

Obrigado por adquirir um produto Universal Fitness!

É com grande satisfação que oferecemos à você, orientação, incentivo e oportunidade de praticar exercícios aeróbicos e musculares, conquistando assim a preparação física necessária pra se sentir bem.

A Universal Fitness lhe garante um produto confiável e moderno, produzido com alta tecnologia por pessoas que se preocupam com o seu bem estar.

Este manual aborda os principais dados, a estrutura básica e principais procedimentos de operação e manutenção preventiva. Ele irá ajudá-lo a se familiarizar com todas as funções do equipamento, para que você o desfrute por muito tempo.



ATTENTION / ATENCIÓN / ATENÇÃO

Carefully read the safety and usage guidelines contained herein. Follow the guidelines for correct assembly of the product.

Caution: Do not push any objects into the openings of the product. Stay clear of moving parts.

Safety and security: it is the owner's responsibility to ensure that all users are properly informed about safety precautions, use, maintenance and care of the product.

Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y uso contenidas en el presente documento. Siga las instrucciones para el correcto montaje del producto.

Precaución: No introduzca ningún objeto en las aberturas del producto. Manténgase alejado de las piezas móviles.

Protección y seguridad: es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios estén bien informados sobre las precauciones de seguridad, uso, mantenimiento y cuidado del producto.

Leia com atenção as orientações de uso e segurança contidas neste manual. Siga as orientações para a correta montagem do produto.

Cuidado: não insira nenhum objeto nas aberturas do produto. Mantenha-se afastado das partes móveis.

Proteção e segurança: é responsabilidade do proprietário garantir que todos os usuários estejam corretamente informados sobre precauções de segurança, uso, manutenção e cuidados com o produto.



Inappropriate use for children and animals.

El uso inapropiado para los niños y los animales.

Uso inadequado para crianças e animais.



**MAX
80 kg
(176 lbs)**

CONTENTS/SUMARIO/SUMÁRIO

english	SAFETY INFORMATION.....	04
	TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	05
	ASSEMBLY YOUR TREADMILL.....	06
	MONITOR.....	07
	WARRANTY.....	09

español	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.....	10
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	11
	INSTALANDO SU CAMINADORA.....	12
	MONITOR.....	13
	GARANTÍA.....	15

português	INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.....	16
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	17
	MONTANDO SUA ESTEIRA.....	18
	MONITOR.....	19
	GARANTIA.....	21



SAFETY INFORMATION

Read this manual before using the product and retain for future reference, avoiding heating risks, fire, electric shock or injury. It is the owner's responsibility to ensure that all users of the equipment are adequately informed of the safety precautions. If the equipment is not in perfect condition, call a technical assistant.

General Considerations

- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Place the treadmill on a level surface at least 30 cm away from any wall, keeping the back free of any obstacle.
- Unplug the unit when not in use and whenever perform maintenance.
- The lack of maintenance, preventive cleaning and periodic cleaning, can cause an increase in energy consumption.
- Make sure that the electrical installation (wiring, socket and breaker) which will connect the treadmill is sized to at least 10A.
- Very old sockets, loose or oxidized contacts must be replaced.
- Do not use stabilizers or extensions, or make amendments on the power cord, and never run the treadmill along with other equipment into the same outlet.
- When connecting the treadmill into the outlet, wait about 10 seconds before operating the monitor.
- The equipment can trigger the protection system (reducing the speed of the treadmill or even stopping it) when the user's weight is higher than specified for the product.
- Never permit more than one person on the treadmill at the same time.
- Consult your doctor before starting and during any exercise program. Special attention should be given to children, pregnant women, elderly, people with heart problems and people with disabilities.
- The heartbeat sensor is not a medical instrument. Several factors, including the user's movement, may affect the accuracy of the reading of the beats. The heartbeat sensor is a feature that only shows the general

trend of the heartbeat of a person. The amounts presented on the monitor are references. They can not be considered with sufficient accuracy for clinical evaluation.


- Keep away from equipment, children and pets, especially during use and do not enter or leave objects in equipment openings.
- Use appropriate sports clothing which might get caught in use/during use. Do not walk barefoot or in sandals.
- This device is not destined for use by persons whose physical or mental capacities are impaired, or lack of experience, unless they are supervised by responsible person
- If the power cord is damaged, do not substitute. You should contact Authorized Technical Assistance.

Observations

- A. Customer's responsibility are those resulting from unfounded judged call answering.
- B. No dealer or Authorized Technical Assistance is authorized to change these Terms or to make commitments on behalf of Manufacturer / Supplier.
- C. The Manufacturer / Supplier is not responsible for any accidents and their consequences arising from the violation of the original features or assembly outside the factory default of its products.

NOTE: The figures and photos in this manual are merely illustrative. This manual can illustrate optional that are not part of the equipment purchased. The Manufacturer / Supplier reserves the right to make changes without notice this.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



1. Monitor
2. Safety key
3. Handlebar
4. Motor cover
5. Running belt
6. Side rail
7. Rear cover
8. Main frame

Belt

Width	275 mm
Length	1690 mm
Walking surface	275x800mm

Motor

Type	DC current
Effective power	0.75HP

Characteristics

Minimum speed	1 km/h
Maximum speed	8 km/h
Height	1130 mm
Width	500 mm
Length	1000 mm
Net weight	23,50 kg

Packaged


Height	565 mm
Width	295 mm
Length	1085 mm
Gross weight	21 kg

ASSEMBLY YOUR TREADMILL




NOTE: Place the packaging with the equipment on a level surface. It is recommended that you place a protective cover for your floor. Be careful when you are loading and transporting equipment. Unpack and assemble the equipment where it will be used.

Step 1




Remove the treadmill from the shipping carton, twiddle the locking pin from the handrail support tube, hold up the tubes, place the treadmill on a flat surface.

Step 2



Twiddle the nuts into the hole and make sure it has been fixed.

Step 3



Connect the curved handrail (B) to the straight handrail (C), and fix it with four screws (2). Connect the straight handrail (D) to the end of the base frame, use the L-shaped stators (4), and fix it with two screws (3). Connect the curved handrail (A) to the support tubes, and fix it with two screws (1). Twiddle the control panel, connect the hole of control panel with nut. Put the Emergency Stop Magnet on the control panel.

THE MONITOR


Plug in the treadmill, turn the power switch on and the monitor backlight will light and a beep will sound, then enter the standby mode and the digital display will show "===". Click the \downarrow button and the treadmill comes on. Click the \downarrow button and the treadmill will wait again.

While running, count three seconds to the initial stage of your preparation, and then enter the speed display mode. The display mode can be toggled by the Mode button and displays "time-distance-calorie-scan" speed. In Scan, each function is displayed for five seconds.

The initial velocity is 1.0. To accelerate/decelerate press the speed keys +/- . The top speed is 6.0km / h.

Press the \downarrow key to start or stop the treadmill.


Security key. If the security falls out of the monitor for any reason, the treadmill stops as a safety means to the user.




Maintenance

1. Before moving or cleaning your Power Electric Treadmill unplug it from the main power supply.
2. Always clean the Power Electric Treadmill with a damp cloth avoiding the control panel. **DO NOT USE ROUGH CLEANING AGENTS.**
3. Clean the power switch and control panel with a soft dry cloth. **DO NOT USE A WET CLOTH IN THESE AREAS.**
4. Do not use your treadmill in wet, damp conditions or high dust areas as this can cause damage to the Power Electric Treadmill.


Belt adjustment



The running belt is pre-adjusted to the running deck when at the factory, but after prolonged use it can stretch and require readjustment. To adjust the belt, turn on the main power switch of the treadmill and go to the belt run from slow to fast. Use the Allen Wrench provided to turn the rear roller adjustment bolts in order to centre the belt. If the running belt is shifting to the left, turn the left adjustment bolt 1/4 turn clockwise, and the running belt should start to correct itself.



If the running belt is shifting to the right, then turn the right adjustment bolt 1/4 turn clockwise, and the belt should start to correct itself. Keep turning the adjustment bolts until the running belt is properly centered.



If the running belt is slipping during use, turn off and unplug the treadmill. Using the Allen Wrench provided, turn both left and right rear roller adjustment bolts 1/4 turn clockwise, then turn the main power switch back on and run the treadmill at different speed. Run on to the running belt to determine if the belt is still slipping. Repeat this procedure until the belt no longer slips.

WARRANTY

General Warranty Terms

- a. The warranty will be carried out only upon presentation of the original bill of sale/receipt, and within the time limits set out in this Agreement. The warranty is provided by the Authorised Technical Service.
- b. The conditions set out in this Agreement are guaranteed to the first user purchaser of this product for a period of one (1) year (including the legal guarantee period - first 90 (ninety) days counted from the date of issuance of the note / tax coupon sale, in case of exclusively residential use.
- c. Warranty periods and coverage starting from the date of issuance of the note / tax coupon sale, including the statutory period of ninety (90) days:

PARTS AND COMPONENTS	TIME
Structure	1 year
Painting (oxidation)	1 year
Engine	1 year
Auxiliary plate	1 year
Monitor	1 year
Tilt engine	1 year
Belt	90 days
Correa	90 days
Platform	1 year
Motor Cover	1 year
Plastic parts and rubber	1 year
Power Cable	1 year
Manpower	1 year
Technical displacement	30 days

- d. Parts repaired or replaced under this warranty does not stop nor extend the warranty period originally stipulated.
- e. To utilize this warranty, the equipment must have been installed by Authorised Technical Service, except for residential products.
- f. The warranty does not cover installation and preventive maintenance services such as cleaning, lubrication and adjustment of the product.
- g. No dealer is authorized to receive client product from a customer to send it to the support or to return to it and provide information in the name of Manufacturer / Supplier about the progress of the service. The Manufacturer / Supplier or Authorised Technical Service will not be responsible for any damage or delay because of this non-compliance.
- h. The Manufacturer / Supplier will hold a spare parts inventory until they cease the manufacture or import the equipment. If ceased the production or import of the equipment the Manufacturer / Supplier spare supply its line of equipment for a reasonable period of time, according to the law.
- i. Within the period of 30 (thirty) days if the equipment presents some functional problem, the customer may choose to take the product to an authorized posts or requesting service in

- your home without travel expenses in those municipalities covered by the Authorised Technical Service. After the period of thirty (30) days or municipalities not covered by the Authorised Technical Service expenses resulting from any transport or equipment to a freight service, displacement or technical visit by qualified assistant, are due to the customer, whether or not this equipment covered by this warranty.
- j. Lubricants, silicones for treadmills, vaseline to the guide weights and micro oil to the joints of weight stations, should be exclusively recommended by the manufacturer, available in the Authorised Technical Service.
- k. Components that wear out with regular use of equipment such as motor brushes, belts, pads, brake bands, felt, steel chains and cables, when present in the equipment, will guarantee for a period of 90 days from the invoice or manufacturing defect found by the Authorised Technical Service.

End of Warranty

This warranty will be considered void when:

- a. The normal period of its validity.
- b. The equipment is delivered for repair by anyone not authorized by Manufacturer / Supplier, signals are checked violation of its original features or assembly outside the factory default.
- c. Damage that it will suffer as a result of misuse, use of improper cleaning products, oxidation originating from external agents, weathering, neglect, modification, use of accessories not recommended, bad design for the application for which it is, falls, perforations, use and installation not in accordance with the instruction manual, wiring unfit tensions, ungrounded in bad sized grids and / or excessive fluctuations and overloads.
- d. For residential line is forbidden any type of user equipment maintenance or a third party other than the Authorised Technical Service.
- e. The product is used in gyms, condos, clinics, clubs, sauna, submerged in water or any use so that it resembles that does not end at the residential or the purpose of intended application.

Observations

- a. Cables, carabiners, pedals when existing in the product must be replaced once a year.
- b. The Manufacturer / Supplier is not responsible for any accidents and their consequences, arising from breach of the original features or assembly outside the factory default of their equipment.
- c. Customer's responsibility are the costs of unfounded judged call answering.

Note: The Manufacturer / Supplier reserves the right to make changes without notice this.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea este manual antes de utilizar el producto y guárdelo para consultarlo en el futuro, evitando riesgos de calefacción, incendios, descargas eléctricas o lesiones. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios del equipo estén adecuadamente informados sobre las precauciones de seguridad.

Si el equipo no está en perfectas condiciones, llamar a un asistente técnico.

- Nunca permita que más de una persona use la caminadora al mismo tiempo.

- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

- Consulte a su médico antes de iniciar y durante cualquier programa de ejercicios. Especial atención se debe dar a los niños, mujeres embarazadas, ancianos, personas con problemas de corazón y las personas con discapacidad.

- Los valores indicados en el monitor son puntos de referencia, no puede ser considerado con suficiente precisión para la evaluación clínica.

- Mantener alejado de los equipos, los niños y los animales domésticos, sobre todo durante el uso y no introduzca objetos o dejar los orificios del equipo.

- No se pare sobre la banda de la cinta cuando encienda la máquina, evitando forzar el motor. Párese siempre primero sobre los costados de la misma, sobre las vigas cubiertas de plásticos. Súbase recién cuando la cinta esté en movimiento muy lento.

- Utilizar ropa deportiva adecuada. No use ropa suelta que pueda quedar atrapado en el equipo. Siempre use zapatos para hacer ejercicio. No camine descalzo o con sandalias.

Este aparato no está destinado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia, salvo si tienen supervisión por persona responsable.

- Si se daña el cable de alimentación, este deba ser sustituido por personal técnico o electricista matriculado.

Consideraciones Generales

- Coloque la caminadora en una superficie plana al menos 30 cm de distancia de cualquier pared, manteniendo la parte inferior libre de cualquier obstáculo.

IMPORTANTE: Indefectiblemente todo aparato eléctrico debe tener descarga a tierra.

- La conexión indebida del conductor de tierra del equipo puede resultar en el riesgo de una electrocución. Si tiene dudas de cómo se debe poner la máquina con descarga a tierra, consulte con un electricista matriculado.

- Para prevenir el sobrecalentamiento del motor no haga funcionar el aparato por más de una hora en máquinas de uso hogareño.

- Desenchufe la unidad cuando no esté en uso y cada vez que realice el mantenimiento, evitando así sobrecalentar innecesariamente el transformador y al motor, pudiendo dañar y arruinar su equipo.

- La falta de mantenimiento, limpieza preventiva y limpieza periódica, puede causar un aumento en el consumo de energía.

- Asegúrese de que la instalación eléctrica (cableado, enchufe y el interruptor) que conectará la caminadora está dimensionado para al menos 10A.

- Tomas muy viejas, deben ser reemplazados contactos sueltos u oxidados.

- No utilice estabilizadores o extensiones, o hacer modificaciones en el cable de alimentación, y nunca haga funcionar la caminadora junto con otros equipos en la misma toma.

- Al conectar la caminadora en la toma, espere unos 10 segundos antes de utilizar el monitor.

- La caminadora puede desencadenar el sistema de protección (reducción de la velocidad de la caminadora o incluso pararlo) cuando el peso del usuario es mayor que el especificado para el producto.

Observaciones


A. Responsabilidad del cliente son los costos de responder a las llamadas que son infundadas.

B. Ningún revendedor o Asistencia Técnica Autorizada está autorizado para cambiar estos Términos o asumir compromisos en nombre del Fabricante / Distribuidor.

C. Fabricante / Distribuidor no es responsable de los accidentes y sus consecuencias derivadas de la violación de las características originales o montaje fuera de los ajustes de fábrica de sus productos.

NOTA: figuras y fotos en este manual son meramente ilustrativas. Fabricante / Distribuidor se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso esto. Este manual puede ilustrar opcionales que no forman parte del equipo adquirido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



1. Monitor
2. Llave de seguridad
3. Baranda
4. Carenado del motor
5. Lona
6. Perfil lateral
7. Acabamiento del rodillo trasero
8. Estructura principal

Lona

Ancho	275 mm
Largo	1690 mm
Superficie de caminatas	275x800mm

Invasados

Altura	565 mm
Ancho	295 mm
Largo	1085 mm
Peso bruto	21 kg

Motor

Tipo	Corriente directa
Potencia efectiva	0.75HP

Especificaciones


Velocidad mínima	1 km/h
velocidad máxima	8 km/h
Altura	1130 mm
Ancho	500 mm
Largo	1000 mm
Peso líquido	23,50 kg

INSTALANDO SU CAMINADORA




NOTA: Coloque la caja con el equipo en una superficie plana. Se recomienda que coloque una cubierta protectora para su piso. Tenga precaución al que va a cargar y transportar el equipo. Desembale y montar el equipo en el que se utilizará. Si es necesario, solicitar la asistencia de una persona.

Paso 1




Retire la máquina para correr de la caja, gire el pasador de bloqueo del tubo de soporte de la baranda, levante los tubos y coloque la máquina para correr sobre una superficie plana.

Paso 2



Gire las tuercas en el orificio y asegúrese de que hayan sido fijadas.

Paso 3



Conecte la baranda curva (B) a la baranda recta (C) y fíjela con cuatro tornillos (2).



Conecte el pasamanos recto (D) al extremo del marco de la base, use los estatores en forma de L (4) y fíjelo con dos tornillos (3).

Conecte el pasamanos curvo (A) a los tubos de soporte y fíjelo con dos tornillos (1).

Gire el monitor, conecte el orificio del monitor con la tuerca.

Coloque la llave de seguridad en el monitor.

EL MONITOR


Conecte la caminadora, encienda el interruptor y la luz de fondo del monitor se enciende y suena un pitido, luego entra en el modo de espera y la pantalla digital muestra "===". Haga clic en el botón  y la cinta se pone en funcionamiento. Haga clic en el botón  y la cinta volverá a la espera.

Estando en funcionamiento, contado tres segundos para la etapa inicial de su preparación, y luego entra en el modo de visualización de velocidad. El modo de visualización se puede alternar con el botón **Modo** y muestra "velocidad-tiempo-distancia-calorías-scan". En Scan cada función se muestra durante cinco segundos.

La velocidad inicial es de 1,0. Para acelerar/desacelerar presione las teclas de velocidad +/- . La velocidad máxima es de 6.0km/h.

Presione la tecla  para iniciar o parar la cinta.


Llave de seguridad. Si la clave de seguridad sale del alojamiento en el monitor por cualquier motivo, la caminadora para, como medio de seguridad al usuario.




Mantenimiento

1. Antes de mover o limpiar su Power Power Treadmill, desenchúfelo de la fuente de alimentación principal.
2. Siempre limpie la cinta de correr eléctrica con un paño húmedo evitando el panel de control. **NO UTILICE AGENTES DE LIMPIEZA FUERTES.**
3. Limpie el interruptor de encendido y el panel de control con un paño suave y seco. **NO UTILICE UN PAÑO HÚMEDO EN ESTAS ÁREAS.**
4. No use su máquina para correr en condiciones húmedas o con mucho polvo, ya que esto puede dañar la máquina para correr eléctrica Power.


Ajuste de la correa



La correa para correr se ajusta previamente a la plataforma para correr cuando está en la fábrica, pero después de un uso prolongado puede estirarse y reajustarse. Para ajustar la correa, encienda el interruptor de alimentación principal de la máquina para correr y el funcionamiento de la correa es lento o rápido. Use la llave Allen provista para girar los pernos de ajuste del rodillo trasero para centrar la correa. Si la correa para correr se está desplazando hacia la izquierda, gire el perno de ajuste izquierdo 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj y la correa para correr debe comenzar a corregirse.



Si la correa para correr se desplaza hacia la derecha, gire el perno de ajuste a la derecha 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj y la correa debería comenzar a corregirse. Siga girando los pernos de ajuste hasta que la correa de carrera esté centrada correctamente.



Si la correa para correr se desliza durante el uso, apague y desenchufe la máquina para correr. Usando la llave Allen provista, gire los pernos de ajuste del rodillo de la izquierda y la derecha 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj, luego vuelva a encender el interruptor de alimentación principal y haga funcionar la máquina para correr a una velocidad diferente. Diríjase a la correa para determinar si la correa aún está deslizándose. Repita este procedimiento hasta que la correa ya no resbale.

GARANTÍA

Condiciones Generales de la Garantía

- a. La atención en garantía será realizada solamente mediante la presentación de la factura/cupón fiscal original de venta y en los límites establecidos por este término. La garantía será prestada por la Red de Asistencia Técnica Autorizada.
- b. Las condiciones establecidas en el presente Acuerdo se garantiza al primer comprador usuario de este producto por un periodo de un (1) año (incluyendo el periodo de garantía legal - primeros 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de emisión de la venta de cupones de la nota / de impuestos, en caso de uso exclusivamente residencial.
- c. Los periodos de garantía y la cobertura a partir de la fecha de emisión de la venta de cupones de la nota / de impuestos, incluyendo el plazo estatutario de los noventa (90) días:

PIEZAS Y COMPONENTES	TIEMPO
Estructura	1 año
Pintura (oxidación)	1 año
Motor	1 año
Placa auxiliar	1 año
Monitor	1 año
Motor de inclinación	1 año
Lona	90 días
Correa	90 días
Plataforma	1 año
Carena	1 año
Piezas de plástico y caucho	1 año
Cable de alimentación	1 año
Mano de obra	1 año
Desplazamiento técnico	30 días

- d. Las piezas reparadas o cambiadas bajo esta garantía no se extiende ni se extienden el periodo de garantía estipulado inicialmente.
- e. Para utilizar esta garantía, el equipo debe haber sido instalado por el asistente técnico autorizado, a excepción de los productos residenciales.
- f. La garantía no cubre los servicios de instalación y mantenimiento preventivo, como la limpieza, lubricación y ajuste del producto.
- g. Ningún revendedor está autorizado a recibir producto de cliente para encamilarlo a la Asistencia Técnica Autorizada o de esta retirarlo para devolución al mismo proporcionar informaciones en nombre de Fabricante / distribuidor sobre el progreso del servicio. El Fabricante / distribuidor no se responsabilizará por cualquier daño o retraso debido a este incumplimiento.
- h. El Fabricante / distribuidor mantendrá disponibles los repuestos hasta que dejen de fabricar o importar el equipo. Si cesado la producción o importación de los equipos para mantener el suministro de repuesto el Fabricante / distribuidor su línea de equipos para un periodo de tiempo razonable, de acuerdo con la ley.

- i. Dentro del plazo de 30 (treinta) días si el equipo presenta algún mal funcionamiento, el cliente puede optar por llevar el producto a un puestos autorizados o servicios que solicite en su casa sin gastos de viaje en los municipios incluidos en la Red de Asistencia Técnica Autorizada. Transcurrido el plazo de treinta (30) días o municipios no incluidos en la Red de Asistencia Técnica Autorizada los gastos resultantes de cualquier transporte o el equipo a un servicio de carga, desplazamiento o visita técnica por ayudante cualificado, se deben al cliente, si este equipo cubierto por esta garantía.
- j. Lubricantes, siliconas para caminadoras, vaselina para los pesos de guía y micro aceite a las articulaciones de las estaciones de peso, se recomienda exclusivamente por el fabricante, disponible en la Red de Asistencia Técnica Autorizada.
- k. Los componentes que se desgastan con el uso regular de los equipos, tales como escobillas del motor, correas, pastillas, bandas de freno, fieltro, cadenas y cables de acero, cuando está presente en el equipo, garantizan por un periodo de 90 días a partir de la factura o defecto de fabricación, apreciada por la Red de Asistencia Técnica Autorizada.

Extinción de la Garantía:

Esta Garantía será considerada sin efecto cuando:

- a. Haya transcurrido normalmente el plazo de su validez.
- b. El equipamiento fuere entregado para reparación de las personas no autorizadas por el Fabricante / distribuidor, fueren verificados signos de violación de sus características originales o montaje fuera del nivel de fábrica.
- c. Hayan ocurrido daños que este venga a sufrir como consecuencia de mal uso, uso de productos de limpieza inadecuados, la oxidación de origen de los agentes externos, a la intemperie, negligencia, modificación, uso de accesorios no recomendados, mal diseño de la aplicación para la que es, caídas, perforaciones, utilizar e instalación que no esté conforme con el manual de instrucciones, cableado tensiones no aptos, sin conexión a tierra en redes de tamaño malos y / o fluctuaciones y sobrecargas excesivas.
- d. Para la línea residencial está prohibido cualquier tipo de mantenimiento del equipo de usuario o un tercero distinto de la red de asistencia técnica.
- e. El producto fuera utilizado en academias, condominios, clínicas, clubes, saunas, sumergido en agua o cualquier modo de uso que se asemeje a este, así como cualquier uso que no sea la finalidad de aplicación a que se destina.

Observaciones:

- a. Cables, mosquetones, pedales cuando ya existente en el producto deben ser reemplazados una vez al año.
- b. El Fabricante / distribuidor no se responsabiliza por eventuales accidentes y sus consecuencias, derivadas de la violación de las características originales o montaje fuera del estándar de fábrica de sus equipamientos.
- c. Son de responsabilidad del cliente los costos de atención de llamadas infundado juzgado.

Nota: El Fabricante / distribuidor se reserva el derecho de promover alteraciones de éste sin previo aviso.



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual antes de usar o produto e conserve-o para futuras consultas, evitando riscos de aquecimento, fogo, choque elétrico ou danos físicos. É de responsabilidade do proprietário garantir que todos os usuários do equipamento sejam informados adequadamente das precauções de segurança.

Se o equipamento não estiver em perfeitas condições, chame um assistente técnico.

Considerações gerais

- Posicione o equipamento em superfície nivelada, no mínimo 30 cm afastada de qualquer parede, mantendo livre de qualquer obstáculo.
- Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso e sempre que for realizar manutenções.
- A falta de manutenção, limpeza preventiva e limpeza periódica, poderá ocasionar um aumento no consumo de energia.
- Certifique-se de que a instalação elétrica (fiação, tomada e disjuntor) onde será conectado o equipamento está dimensionada para no mínimo 10A.
- Tomadas muito antigas, frouxas ou com contatos oxidados devem ser substituídas.
- Se o cabo de alimentação do equipamento se encontra danificado, deve ser substituído por um novo, disponível na Rede de Assistência Técnica.
- Não utilize estabilizadores ou extensões, nem faça emendas no cabo de energia e nunca ligue o equipamento juntamente com outros equipamentos na mesma tomada.
- Ao ligar o equipamento na tomada, aguarde aproximadamente 10 segundos antes de operar o monitor.
- O equipamento poderá acionar o sistema de proteção (reduzindo a velocidade ou mesmo parando) quando o peso do usuário (a) for superior ao do especificado para o produto.
- Nunca permita o uso do equipamento por mais de uma pessoa ao mesmo tempo.
- Este produto não está destinado ao uso de pessoas (incluindo crianças) com alguma redução de capacidade física, sensorial ou mental, falta de experiência e conhecimento, a menos que se tenha dado as devidas instruções de uso do produto e esteja sob cuidados de uma pessoa responsável por sua

segurança. As crianças devem ser observadas para que não brinquem com o produto, estando ou não em uso.

- Consulte seu médico antes de iniciar e durante qualquer programa de exercício. Atenção especial deve ser dada às crianças, gestantes, idosos, pessoas com problemas cardíacos e portadores de alguma deficiência.

- O sensor de batimento cardíaco não é um instrumento médico. Vários fatores, inclusive o movimento do usuário, podem afetar a acuracidade da leitura dos batimentos. O sensor de batimento cardíaco é um recurso que indica apenas a tendência geral dos batimentos do coração de uma pessoa.

- Mantenha distante do equipamento, crianças e animais de estimação, principalmente durante o uso e não insira ou deixe objetos nas aberturas do equipamento.

- Vista trajes esportivos adequados. Não use roupas folgadas que eventualmente possam ficar presas ao equipamento. Use sempre tênis para exercitar-se. Não ande descalço ou com sandálias.

Observações


A. São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas imprevistas.

B. Nenhum revendedor ou Assistência Técnica tem autorização para alterar este Termo ou assumir compromissos em nome do Fabricante / Fornecedor.

C. O Fabricante / Fornecedor não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas conseqüências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

NOTA: as figuras e fotos contidas neste manual são meramente ilustrativas. O fabricante / Fornecedor reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e de design sem aviso prévio. Este manual pode ilustrar opcionais que não fazem parte do equipamento adquirido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



1. Monitor
2. Chave de segurança
3. Varanda
4. Carenagem do motor
5. Lona
6. Perfil lateral
7. Acabamento do rolo traseiro
8. Estrutura principal

Lona

Largura	275 mm
Comprimento	1690 mm
Superfície de caminhada	275x800mm

Motor

Tipo	Corrente direta
Potencia efetiva	0.75HP

Especificações

Velocidade mínima	1 km/h
velocidade máxima	8 km/h
Altura	1130 mm
Largura	500 mm
Comprimento	1000 mm
Peso líquido	23,50 kg

Embalado


Altura	565 mm
Largura	295 mm
Comprimento	1085 mm
Peso bruto	21 kg

MONTANDO SUA ESTEIRA



NOTA: Coloque a embalagem com o equipamento em uma superfície nivelada. É recomendado que você coloque uma cobertura de proteção para seu piso. Tenha cautela quando estiver carregando e transportando o equipamento. Desembale e monte o equipamento onde o mesmo será utilizado. Se necessário, peça o auxílio de uma pessoa.

Passo 1




Retire a esteira da caixa, desenrosque o pino de bloqueio da estrutura, segure e abaixe a plataforma até superfície plana.

Passo 2



Verifique se as porcas da estrutura estão bem fixadas.

Passo 3



Conecte o corrimão curvo (B) ao suporte (C) e fixe-o com quatro parafusos (2).

Conecte o suporte (D) ao final da estrutura base, use as chaves em forma de L (4) e fixe-o com dois parafusos (3).

Ligue o corrimão curvo (A) aos tubos da varanda e fixe-o com dois parafusos (1).

Gire o painel do monitor, conecte o orifício do monitor com a porca.

Coloque a chave de segurança no painel do monitor.

O MONITOR


1. Conecte a esteira, ligue o interruptor e a luz de fundo do monitor acenderá e vai soar um bip, em seguida entra no modo de espera e o display digital mostra "=== ". Clique no botão e a esteira entra em funcionamento. Clique no botão e a esteira entrará em espera novamente.

Estando em funcionamento, contado três segundos para o estágio inicial de sua preparação, e depois entra no modo de exibição de velocidade. O modo de exibição pode ser alternado pelo botão Modo e exibe "velocidade tempo-distancia-calorias-scan". Em Scan cada função é mostrada durante cinco segundos.

A velocidade inicial é de 1,0. Para acelerar/desacelerar pressione as teclas de velocidade +/- . A velocidade máxima é de 6.0km/h.

Pressione a tecla para iniciar ou parar a esteira.


Chave de segurança. Se a chave de segurança sair do alojamento no monitor por qualquer motivo, a esteira para em seguida, como meio de segurança ao usuário.




Manutenção

1. Antes de mover ou limpar sua esteira elétrica, desconecte-a da fonte de alimentação principal.
2. Sempre limpe a Esteira Elétrica com um pano úmido, evitando o painel de controle. **NÃO UTILIZE AGENTES DE LIMPEZA ROUGH.**
3. Limpe o interruptor de energia e o painel de controle com um pano macio e seco. **NÃO USE UM PANO MOLHADO NESSAS ÁREAS.**
4. Não utilize o seu tapete rolante em condições húmidas e molhadas ou áreas com muita poeira, pois isso pode causar danos ao Estabilizador Eléctrico Eléctrico.


Ajuste da lona



A esteira de corrida é pré-ajustada para a plataforma de corrida quando na fábrica, mas após uso prolongado ela pode esticar e exigir ajuste. Para ajustar a correia, ligue a chave de força principal da esteira e passe a faixa de lenta para jateada. Use a chave Allen fornecida para girar os parafusos de ajuste do rolo traseiro para centralizar a correia. Se a correia de corrida estiver se movendo para a esquerda, gire o parafuso de ajuste esquerdo 1/4 de volta no sentido horário, e o cinto de corrida deve começar a se corrigir.



Se a correia de corrida estiver se deslocando para a direita, gire o parafuso de ajuste direito 1/4 de volta no sentido horário, e a correia deve começar a se corrigir. Continue girando os parafusos de ajuste até que a correia esteja corretamente centralizada.



Se a esteira de corrida estiver escorregando durante o uso, desligue e desconecte a esteira. Usando a Chave Allen fornecida, gire os parafusos de ajuste do rolo direito e esquerdo 1/4 de volta no sentido horário, ligue o interruptor principal e opere o tapete rolante a uma velocidade diferente. Ligue para o tapete rolante para determinar se o cinto ainda está escorregando. Repita este procedimento até que a correia não escorregue mais.

GARANTIA

Condições Gerais da Garantia

- a. O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da nota/cupom fiscal original de Venda e nos limites fixados por este Termo. A garantia será prestada pela Rede de Assistência Técnica Autorizada que cobre os principais municípios no território nacional.
- b. As condições estabelecidas neste Termo estão asseguradas ao primeiro comprador usuário deste produto pelo período de 1(um) ano (incluído período da garantia legal - primeiros 90 (noventa dias), contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, em caso de uso exclusivamente residencial.
- c. Períodos de garantia e cobertura contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, incluindo o prazo legal de 90 (noventa) dias.

PEÇAS E COMPONENTES

Estrutura
Pintura (oxidação)
Motor
Placa Auxiliar
Monitor
Motor de Inclinação
Lona
Correia
Plataforma
Carenagem
Peças plásticas e de borracha
Cabo de Energia
Mão-de-obra
Deslocamento técnico

PRAZO DA GARANTIA

1 ano
1 ano
1 ano
1 ano
1 ano
1 ano
90 dias
90 dias
1 ano
1 ano
1 ano
1 ano
1 ano
1 ano
30 dias

- d. Peças consertadas ou trocadas nos termos desta garantia, não interrompem nem prorrogam o prazo de garantia originalmente estipulado.
- e. Para utilizar-se por esta garantia, os equipamentos deverão ter sido instalados por assistente técnico autorizado, com exceção para produtos residenciais.
- f. A garantia não abrangerá os serviços de instalação e manutenção preventiva como: limpeza, lubrificação e regulação do produto.
- g. Nenhum revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo a Assistência Técnica Autorizada ou desta retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome do Fabricante / Fornecedor sobre o andamento do serviço. O Fabricante / Fornecedor ou a Assistência Técnica Autorizada não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora em decorrência dessa não observância.
- h. O Fabricante / Fornecedor manterá disponíveis as peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do equipamento. Caso cessada a produção ou importação do equipamento o Fabricante / Fornecedor manterá a oferta de reposição da sua linha de equipamentos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

- i. Dentro do período de 30(trinta) dias, caso o equipamento apresente algum problema de funcionamento, o cliente poderá optar por levar o produto até um dos postos autorizados ou solicitar atendimento em seu domicílio sem despesas de deslocamento naqueles municípios cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada. Após o período de 30(trinta) dias ou em municípios não cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada as despesas decorrentes de eventuais transportes ou fretes do equipamento até uma assistência técnica, deslocamento ou visita técnica por assistente técnico autorizado, ocorrem por conta do cliente, estando ou não este equipamento coberto por esta garantia.
- j. Os lubrificantes, silicões para esteiras, vaselina para o guia de pesos e micro óleo para as junções das estações de musculação, deverão ser exclusivamente recomendados pelo fabricante, disponíveis na Rede de Assistência Técnica Autorizada.
- Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular do equipamento tais como escovas do motor, correias, lonas, cintas de freio, feltros, correntes e cabos de aço, quando presente no equipamento, terão garantia por um período de 90 dias contados da nota fiscal ou constatado defeito de fabricação pela Rede de Assistência Técnica Autorizada.

Extinção da Garantia

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

- a. Do decurso normal do prazo de sua validade.
- b. O equipamento for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela, forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.
- c. Danos que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, uso de produtos de limpeza impróprios, oxidação oriunda de agentes externos, intempéries, negligência, modificações, uso de acessórios não recomendados, mau dimensionamento para a aplicação a que se destina, quedas, perfurações, utilização e instalação em desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas em tensões impróprias, sem aterramento, em redes elétricas mau dimensionadas e/ou sujeitas a flutuações excessivas e sobrecargas.
- d. Para linha residencial fica proibida qualquer tipo de manutenção do equipamento pelo usuário ou de terceiro que não a rede assistência técnica.
- e. O produto for utilizado em academias, condomínios, clínicas, clubes, sauna, submerso em água ou qualquer modo de uso que a este se assemelhe que não para o fim residencial ou a finalidade de aplicação a que se destina.

Observações:

- a. Cabos, mosquetões, pedais quando existentes no produto, devem ser substituídos uma vez ao ano.
- b. O Fabricante / Fornecedor não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas conseqüências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus equipamentos.
- c. São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.

Nota: O Fabricante / Fornecedor reserva-se o direito de promover alterações deste sem aviso prévio.

Athletic

BEST FOR LIFE

www.athleticbrazil.com

Health tips, new products and more!
Consejos de salud, nuevos productos y más!

Technical Assistance Network and Customer Service: see website.
Red de Asistencia Técnica y Servicio al Cliente: Consulte el sitio web.

www.athletic.com.br

Dicas de saúde, novos produtos e muito mais!

Rede de Assistência Técnica e Atendimento ao Consumidor

Consulte o site ou ligue **0800 477770**